

GÉNÉRALITÉS		4
INFORMATIONS SUR LE MANUEL.		4
LIMITES D'UTILISATION ET MESUR	ES DE SÉCURITÉ	4
INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE	T L'UTILISATION DES MATÉRIAUX	6
DESCRIPTION GÉNÉRALE		7
PRINCIPES DE MESURE		7
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES.		8
COMMANDES, INDICATEURS ET C	ONNECTIONS	9
AFFICHAGE GRAPHIQUE		
INSTALLATION		11
L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENT	RALE SUR UN MUR	
L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENT	RALE SUR UN PANNEAU	
CONNEXION À L'ALIMENTATION		14
BORNIER DE RACCORDEMENT PO	UR LE DISPOSITIF À MONTAGE MURAL	16
DÉMARRAGE		
		10
MENU RÉINITIALISER TOTALISATE		
MENU INFO		
MENU D'ÉTALONNAGE (MENU INDI	EX 1)	20
LA PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE E	DU DÉBIT	21
MENU DE CONFIGURATION (MENU	INDEX 2)	23
MENU DE CONFIGURATION \ RELA	AIS 1 (UN) (MENU INDEX 2A)	24
MENU DE CONFIGURATION RELA	IS 2 (DEUX) (MENU INDEX 2B)	
MENU DE CONFIGURATION SSR1	ET SSR2 (MENU INDEX 2C ET 2D)	
MENU DE CONFIGURATION \ LA S	ORTIE MA1 ET MA2 (MENU INDEX 2E ET 2F)	27
MENU AVANCÉ (INDEX MENU 3)		28
MENU AVANCÉ \ LANGUE (MENU	INDEX 3A)	
MENU AVANCÉ \ MOT DE PASSE (I	MENU INDEX 3B)	
MENU AVANCÉ \ AFFICHAGE (ME	NU INDEX 3C)	
MENU AVANCÉ \ MESURE DÉBIT 1	(MENU INDEX 3D)	
MENU AVANCÉ \ TYPE CAPTEUR 1	(MENU INDEX 3E)	
MENU AVANCE \ MESURE DEBIT 2	(MENU INDEX 3F)	
MENU AVANCE \ TYPE CAPTEUR 2	(MENU INDEX 3G)	
	N DES ALARMES (MENU INDEX 3H)	
	JR (MENU INDEX 31)	
	N DES SORTIES (MENU INDEX SL)	42. 47
	N DU PORT USB (MENU INDEX 3N)	46
MENU AVANCÉ \ PANNEAU DE CO	NFIGURATION (MENU INDEX 30)	
MENU AVANCÉ \ STATISTIQUES (N	/ENU INDEX 3P)	
MENU AVANCÉ \ RÉINITIALISER L'	INSTRUMENT (MENU INDEX 3Q)	
MENU AVANCÉ \ RÉVISION DU FIR	MWARE (MENU INDEX 3R)	
MENU VISUALISATION (MENU INDE	X 4)	49
UTILISATION DE L'APPLICATION WE	в	50
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		56
0000137854	Rev.3.0	2

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/4DIN	56 56
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA VERSION 1/2DIN ET 1/4DIN	
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES	57
ANNEXE A : CONFIGURATION RELAIS DÉBIT POSITIF ET NÉGATIF MINIMAL	58
ANNEXE B : CONFIGURATION RELAIS DÉBIT POSITIF ET NÉGATIF MAXIMAL	59
ANNEXE C : CONFIGURATION RELAIS DÉBIT FENÊTRE NÉGATIF ET POSITIF	60
ANNEXE D: CONFIGURATION RELAIS 1 BATCH.	61
ANNEXE D: CONFIGURATION RELAIS 2 TWO STAGE	63
ANNEXE E : CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 VOLUME POSITIF ET NEGATIF	64
ANNEXE F: CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 1:N POSITIF ET NEGATIF	65
ANNEXE G: CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 N:1 POSITIF ET NEGATIF	66
ANNEXE H : CONFIGURATION SORTIE COURANT 1 ET 2 (SENSOR 1 OU SENSOR2)	67
ANNEXE H : CONFIGURATION SORTIE COURANT 1 ET 2 (VALVE CONTROL)	68
ANNEXE I : CONFIGURATION DES ALARMES DE L'INSTRUMENT	69
ANNEXE M : DEPANNAGE	73
ANNEXE N : TABLEAU AVEC LES PARAMETRES PAR DEFAUT ET LA REINITIALISATION A DEFAUT	74
REINITIALISER LES PARAMETRES PAR DEFAUT DE L'INSTRUMENT	75
PROTOCOLE MODBUS	76



*Remarque* : Toutes les chaînes représentant des menus de programmation dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. Les chaînes affichées par l'instrument ont été raccourcis pour une meilleure lisibilité et visualisation sur l'écran.

Diutions de di

### GÉNÉRALITÉS

### **INFORMATIONS SUR LE MANUEL**

La conformité avec les procédures opératoires et les précautions décrites dans ce manuel est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de l'instrument et pour garantir la sécurité totale de l'opérateur.

Avant d'utiliser l'instrument, le manuel doit être lu dans toutes ses parties, en présence de l'instrument lui-même, afin de s'assurer que les modes de fonctionnement, les contrôles, les connexions à l'équipement périphérique et les précautions pour une utilisation correcte et sans danger soient clairement comprises.

Le manuel d'utilisation doit être conservé, complet et lisible dans toutes ses parties, dans un endroit sûr qui peut être rapidement et facilement accessible à l'opérateur lors de l'installation, l'utilisation et / ou les opérations de révision.

CONVENTIONS

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions suivantes :

### REMARQUE



Les remarques contiennent des informations importantes à souligner par rapport au reste du texte. Ceux-ci contiennent généralement des informations utiles à l'opérateur pour effectuer et optimiser les procédures de fonctionnement de l'équipement d'une manière correcte.

### AVERTISSEMENT



Les messages d'avertissement apparaissent dans le manuel avant de procédures ou d'opérations qui doivent être respectées afin d'éviter les éventuelles pertes de données ou des dommages à l'équipement.

### ATTENTION



Les messages d'attention apparaissent dans le manuel en correspondance à la description des procédures ou des opérations qui, si elles sont effectuées incorrectement, peuvent causer des dommages à l'opérateur ou aux utilisateurs.

### LIMITES D'UTILISATION ET MESURES DE SÉCURITÉ

Afin de garantir la sécurité de l'opérateur et la fonctionnalité correcte de l'appareil, toutes les limitations d'utilisation et les précautions énumérées ci-dessous doivent être respectées :

### ATTENTION



Assurez-vous que toutes les exigences de sécurité ont été respectées avant d'utiliser l'appareil. Le dispositif ne doit pas être allumé ou connecté à d'autres appareils jusqu'à ce que toutes les conditions de sécurité aient été respectées.

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

### ATTENTION



Toutes les connexions de l'unité de commande sont isolées du système de mise à la terre (conducteur de terre non isolé).

NE connectez PAS n'importe quelles de ces connexions au connecteur de mise à la terre.

Afin de garantir des conditions maximales de sécurité pour l'opérateur, il est recommandé de suivre toutes les indications figurant dans ce manuel.

- Alimentez l'appareil seulement avec une alimentation secteur conforme aux spécifications de l'appareil (85 ÷ 265Vac 50 / 60Hz ou 12 ÷ 32Vdc (24Vac ± 10%)).
- Remplacez immédiatement les pièces endommagées. Les câbles, les connecteurs, les accessoires ou d'autres parties de l'appareil qui sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement doivent être remplacés immédiatement. Dans de tels cas, contactez le plus proche votre centre d'assistance technique agrée.
- N'utilisez que les accessoires et périphériques spécifiés. Afin de garantir toutes les exigences de sécurité, l'appareil ne doit être utilisé conjointement avec les accessoires spécifiés dans ce manuel, qui ont été testés pour une utilisation avec l'appareil lui-même. L'utilisation des accessoires et des matières consommables d'autres fabricants ou qui ne sont pas spécifiquement recommandés par le fournisseur ne garantira pas la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement. N'utilisez que des périphériques qui sont conformes avec les règlements de leurs catégories spécifiques.

### SÉCURITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

- Le panneau de l'unité de commande est résistant aux liquides. Le dispositif doit être protégé contre les égouttements, les vaporisateurs et / ou l'immersion et ne doit pas être utilisé dans d'environnements où ces risques sont présents. Les dispositifs dans lesquels les liquides peuvent avoir pénétré accidentellement doivent être immédiatement éteints, nettoyés et inspectés par du personnel qualifié et autorisé.
- Le panneau transparent doit être fermé une fois le dispositif a été programmé.

### Protection

Pour le montage mural (1/2 DIN)

- IP65 complet
- EMI /RFI CEI EN55011 05/99 Classe A

Pour le montage sur panneau (1/4 DIN)

- IP65 avant et IP20 arrière
  - EMI /RFI CEI EN55011 05/99 Classe A

L'appareil doit être utilisé dans le cadre des limites de la température ambiante, l'humidité et la pression spécifiées. L'instrument est conçu pour fonctionner dans les conditions environnementales suivantes :

- Température de l'environnement de travail
- Température de stockage et de transport
- Humidité relative Box 96x96 (1/4 DIN)
- Humidité relative Box 144x144 (1/2 DIN)
- -10 ÷ +50°C -25°C ÷ +65°C 0% ÷ 95% sans condensation 0% ÷ 100% condensation

### ATTENTION

Le dispositif doit être parfaitement inséré dans le système.

Le système doit être maintenu opérationnel en pleine conformité avec les règles de sécurité prévues.

Les paramètres définis sur l'unité de commande de l'analyseur doivent se conformer aux réglementations en vigueur.



Les signaux de dysfonctionnement de l'unité de commande doivent être situés dans une zone qui est constamment surveillée par le personnel ou les opérateurs de maintenance du système.

Le non-respect de même une de ces conditions pourrait rendre le logiciel de l'unité de commande à fonctionner d'une manière <u>potentiellement dangereuse pour les utilisateurs du</u> <u>service</u>.

Par conséquent, afin d'éviter les situations potentiellement dangereuses, le personnel de service et / ou d'entretien du système sont invités à travailler avec le plus grand soin et signaler promptement toute modification dans les paramètres de sécurité en temps opportun.

Puisque les aspects ci-dessus ne peuvent pas être contrôlés par le produit en question, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage matériel ou de blessures qui pourraient résulter de ces dysfonctionnements.

Le symbole illustré ci-dessous représente le symbole **ATTENTION** et rappelle l'opérateur qu'il doit lire le manuel d'utilisation pour des informations, des conseils et des suggestions importantes concernant l'utilisation correcte et sûre de l'équipement.



En particulier, lorsqu'il est positionné à la proximité de points de connexion aux câbles et aux périphériques, le symbole en question se réfère à la lecture attentive du manuel d'utilisation pour obtenir des instructions relatives sur ces câbles et périphériques et les méthodes pour la connexion correcte et sûre.

Pour la position des symboles ATTENTION sur l'équipement, rapportez-vous au Chapitre 2 « Commandes, Indicateurs et Connexions » et au Chapitre 3 « Installation » de ce manuel d'utilisation. Les reproductions de panneaux de l'équipement, avec des commandes, connexions, symboles et étiquettes relatives sont fournies dans ce chapitre. Chaque symbole attention est accompagné d'une explication détaillée de son sens.

### DÉTAILS DE LA PLAQUE



### INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE ET L'UTILISATION DES MATÉRIAUX

Conformément aux réglementations européennes spécifiques, le fournisseur vise à l'amélioration constante du développement et des procédures de production de ses équipements afin de réduire drastiquement l'impact négatif sur l'environnement causé par des pièces, des composants, des matières consommables, l'emballage et l'équipement lui-même à la fin de son cycle de vie.

Les emballages sont conçus et fabriqués pour permettre la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, de la grande partie des matériaux et de minimiser la quantité de déchets ou de résidus à éliminer. Afin d'assurer un impact environnemental correcte, l'équipement a été conçu avec le plus petit circuit possible, avec la différenciation le plus petite de matériaux et de composants, avec une sélection de substances qui garantissent le plus haute recyclage et la réutilisation maximale des pièces et l'élimination des déchets sans de risques écologiques.

L'appareillage est réalisé de telle manière à garantir la séparation ou le démontage facile des matériaux contenant des contaminants par rapport aux autres, en particulier au cours des opérations de maintenance et de remplacement des composants.

### ATTENTION



L'élimination / le recyclage des emballages, des matières consommables et de l'équipement lui-même à la fin de son cycle de vie doit être effectué conformément aux normes et règlements en vigueur dans le pays où l'équipement est utilisé.

### ATTENTION PARTICULIÈRE AUX COMPOSANTS CRITIQUES

L'instrument est muni d'un affichage à cristaux liquides ACL, qui contient de petites quantités de produits toxiques.

### **DESCRIPTION GÉNÉRALE**

L'analyseur traité dans ce manuel se compose d'une Unité de Commande Électronique et d'un Manuel Technique.

L'Unité de Commande peut être montée sur panneau ou fixé au mur, à une distance maximale de 300 mètres de la sonde.

Elle est alimenté par le secteur (100 ÷ 240 Vac 50-60 Hz), avec une consommation de puissance de 5 W, à travers une alimentation à découpage.

Cet appareil a été conçu pour analyser EN LIGNE les valeurs de débit en différentes applications :

- Tours de refroidissement
- Traitement et évacuation de l'eau industrielle
- Osmose inverse





### **PRINCIPES DE MESURE**

### DÉBITMÈTRE

La mesure de débit exprime la quantité de liquide qui passe au cours d'une unité de temps.

Le débit volumétrique dans le Système International est mesuré en mètres cubes par seconde (m<sup>3</sup>/s). La mesure de débit est en particulier utilisée pour compter la quantité d'eau dans la distribution urbaine ou industrielle et dans d'autres applications telles que : embouteillage du vin, drains pour les tours de refroidissement, la charge des installations de natation (piscines), les industries alimentaires, industries sucrières, industrie textile, les systèmes d'irrigation automatiques etc. Les *débitmètres à turbine* sont les plus courantes ; l'écoulement de débit passe à travers une petite

turbine hydraulique dont la vitesse de rotation est proportionnelle au débit. La rotation de la turbine est mesurée par un aimant inséré dedans ; quand l'aimant passe à la proximité immédiate d'un capteur approprié, le capteur génère une impulsion pour chaque révolution de la turbine.

### **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Mesure de débit double
- Clavier de programmation avec 5 touches
- Affichage graphique, 128x128 pixels, avec rétroéclairage en trois couleurs (blanc, vert et rouge)
- Sortie série RS485 MODBUS RTU / ASCII (sur demande)
- 2 sorties analogiques programmables
- 2 sorties de fréquence numériques programmables
- 2 sorties relais pour les seuils d'intervention.
- 2 entrées numériques pour bloquer les dosages

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LA MESURE DE DÉBIT

Spécifications pour la mesure de débit		
Plage d'entrée de fréquence	De 0,5 Hz à 1500 Hz	
Type de capteur	Effet Hall, Contact Reed ou Push-Pull	
Résolution	0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (réglable du menu)	
Distance maximale capteur	Jusqu'à 300 m (jusqu'à 984 ft)	
Isolation	Fonctionnelle	

### CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Alimentation 100÷240 Vac 50-60 Hz ou 12÷32 Vdc (24Vac ±10%) Consommation d'énergie < 5W (@100÷240Vac) et <3,5W (@12÷32Vdc) Sorties de relais : Alarmes : Fonction Temporisation, Défauts et Min./Max Durée de temporisation 1÷3600sec Désactivation du seuil Activer / Désactiver Fonction de relais Fermé / Ouvert Entrée numérique HOLD : Tension d'entrée 12÷32 Vdc Absorption 10mA max Sorties analogiques: Sorties n.2 4-20mA Programmables 800 Ohm Charge maximale Sortie d'alarme NAMUR 3,6 mA ou 22 mA Valeur d'alarme Hold

### **COMMANDES, INDICATEURS ET CONNECTIONS**



Figure 2 – Instrument

- 1. Visualiser avec affichage ACL
- 2. Touche ESC : Rejeter le paramètre ou quitter le menu de programmation
- 3. Touche UP : Augmenter la valeur
- 4. Touche MODE : Sélectionnez le menu avec l'icône sur la barre d'état
- 5. Touche DOWN : Diminuer la valeur
- 6. Touche ENTER : Confirmer le paramètre ou accéder au menu de programmation

ZONES DE SUBDIVISION D'AFFICHAGE GRAPHIQUE EN MODE RUN



Figure 3 – Affichage graphique – Zones de subdivision

Dans la visualisation standard de l'instrument, on a trois zones, comme il suit :

- A) Icônes de services tels que Danger, Entretien, Durée d'attente, Transmission de données
- B) Messages texte pour les Alarmes et des informations sur le fonctionnement.
- C) Le nom du menu associé à l'icône sur la barre d'état

### AFFICHAGE GRAPHIQUE

L'affichage graphique permet une série de visualisations pour les différents menus, pour la programmation et pour la visualisation pendant le fonctionnement (run).

### LA LISTE DES MENUS PRINCIPAUX

Le tableau suivant montre les écrans visualisés sur l'affichage, représentant les différents menus.

	DESCRIPTION
SUR L'AFFICHAGE GRAPHIQUE	
B1_         B2_         #1100         mbt 1711           B1_         B2_         #1200         mbt 1711           B1_         B1_         B1_         B1_         B1_           B1_ <th< th=""><th>VISUALISATION DE LA MESURE</th></th<>	VISUALISATION DE LA MESURE
B1       B2       P2 190       mb2 121         312       p2 190       mb2 121         Image: state of the state	MENU D'ÉTALONNAGE Procédure d'étalonnage de l'électrode
B1_         B2_         Fr 150         mit 171           312         Fr 150         mit 253           312         Fr 150         mit 253           and	MENU DE CONFIGURATION Procédure de configuration des paramètres de sortie
B1         B2         P1 180         mat. 191           B1         P2 180         M	MENU AVANCÉ Menu de configuration du dispositif
H         H <thh< th="">         H         H<th>MENU DE VISUALISATION Configuration de visualisation de la mesure</th></thh<>	MENU DE VISUALISATION Configuration de visualisation de la mesure

**Remarque** : Sortie automatique du menu après 5 minutes d'inactivité sans sauvegarder les données.

### **INSTALLATION**

Avant l'installation, lire attentivement ce qui est écrit ci-dessous.



### L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE SUR UN MUR

Le mur doit être très lisse pour permettre l'adhérence parfaite de l'unité centrale.



Figure 4 – Dimensions et encombrement pour le montage mural de l'unité centrale

Dimensions mécaniques	, 60°	
Dimensions (L x H x P)	144 x 144 x 122.5 mm (5.67 x 5.67 x 4.82 in)	
Profondeur de fixation	122.5 mm (4.82 in)	
Matériel	ABS	
Montage	Mural	
Poids	0.823 Kg (1.81 lb)	
Panneau avant	Polycarbonate résistant aux UV	



Déballez l'instrument, percez les trous nécessaires et fixez l'instrument au mur. Couvrez les trous avec les bouchons correspondants fournis avec l'instrument.

Les presse-étoupes pour les connexions électriques sont situées sur la partie inférieure de l'unité de commande et, par conséquent, afin de faciliter les connexions, tous les autres dispositifs doivent être positionnés à une distance d'au moins 15 cm (5.91 in).

Protégez l'appareil contre les gouttes et / ou les jets d'eau des zones adjacentes lors les phases de programmation et d'étalonnage.



**Remarque** : La BOÎTE 144x144 mm (5.67 x 5.67 in) est un accessoire en plastique, un élément certifié IP65 qui doit être acheté séparément.

Exemple : L'assemblage de l'instrument 96x96 mm (3.78 x 3.78 in) dans la boîte accessoire 144x144 mm (5.67 x 5.67 in) avec protection IP65



### L'INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE SUR UN PANNEAU

Le mur doit être très lisse pour permettre l'adhérence parfaite du panneau électrique où l'unité centrale sera installée. La profondeur du panneau de fixation doit être d'au moins 130 mm (5.12 in). L'épaisseur du panneau ne doit pas dépasser 5 mm (0.20 in). La découpe du panneau doit se conformer à la configuration suivante :





Figure 5 – Découpe du panneau et dimensions

Dimensions mécaniques		
Dimensions (L x H x P)	96 x 96 x 42 mm (3.78 x 3.78 x 1.65 in)	
Profondeur de fixation	130mm (5.12 in)	
Matériel	ABS	
Montage	Panneau	
Poids	0.4 Kg (0.88 lb)	
Panneau avant	Polycarbonate résistant aux UV	



L'unité centrale peut être verrouillée sur le panneau à l'aide des deux colliers fournis avec l'appareil, insérés dans leurs sièges et verrouillés avec des vis correspondants.





### **CONNEXION À L'ALIMENTATION**

Si possible, tenez les câbles à haute tension à l'écart de l'instrument et son câble de connexion (ceux-ci pourraient causer des perturbations inductives, en particulier pour la partie analogique du système).

Utilisez une alimentation alternative de 100Vac à 240 Vac-50 / 60Hz - ou comme spécifiée sur la plaque. L'alimentation doit être stabilisée tant que possible.

Évitez absolument raccorder l'appareil aux alimentations reconstruites, utilisant des transformateurs par exemple, où la même alimentation est également utilisée pour alimenter d'autres systèmes (peutêtre d'une typologie inductive) ; cela pourrait conduire à la génération de points de haute tension qui, une fois émis, sont difficiles à bloquer et / ou à éliminer.

### ATTENTION



La ligne électrique doit être équipée d'un disjoncteur adéquat, en conformité avec les normes d'installation appropriées.

Il est néanmoins toujours une bonne idée de vérifier la qualité du conducteur de mise à la terre. Dans les installations industrielles, il n'est pas rare de trouver des connecteurs de mise à la terre qui causent des perturbations électriques au lieu de les prévenir ; où des doutes surgissent quant à la qualité des connecteurs de mise à la terre de l'installation, il est préférable de connecter le système électrique de l'unité de commande à une tige de mise à la terre dédiée.

Connexions électriques aux systèmes de dosage (Utilitaires)

### ATTENTION



Avant de raccorder l'instrument aux utilitaires externes, assurez-vous que le panneau électrique est éteint et que les fils des services ne sont pas énergisés.

Le terme « Utilitaires » se réfère aux sorties relais utilisées dans l'unité de commande

- (SET1) pour le fonctionnement des pompes doseuses ou le contrôle
- (SET2) pour le fonctionnement des pompes doseuses ou le contrôle



AVERTISSEMENT

Avec une charge résistive, chaque contact de relais peut supporter un courant maximum de 5 ampères au max. 230V.

### ATTENTION



Lorsqu'une sortie de relais est utilisée pour contrôler un dispositif tiers avec une entrée de charge inductive / capacitive (tels que des contacteurs, des moteurs, etc.), une protection transitoire est fortement recommandée. Vérifiez les options du périphérique tiers. (Voir la Figure 7)



Figure 7 – Protection transitoire

### ATTENTION



Maintenez le câble de sortie du relais séparé de tous les autres câbles connectés à l'unité (voir la Figure 8a). Un croisement de 90° entre les câbles est autorisé (voir la Figure 8b).





### BORNIER DE RACCORDEMENT POUR LE DISPOSITIF À MONTAGE MURAL



N° (BORNIER)	Symboles	DESCRIPTION
1	L/+	Alimentation (Phase)
2	N / -	Alimentation (Neutre)
3	SSR1 (+)	Sortie de fréquence 1 (SSR1 +)
4	SSR1 (-)	Sortie de fréquence 1 (SSR1 -)
5	SSR 2 (+)	Sortie de fréquence 2 (SSR 2 +)
6	SSR 2 (-)	Sortie de fréquence 2 (SSR 2 -)
7	RL1 NO	Contact relais 1
8	RL1 COM	Contact relais 1
9	RL2 COM	Contact relais 2
10	RL2 NO	Contact relais 2
11	OUT mA1 (+)	Sortie courant 1 (OUT mA1 +)
12	OUT mA1 (-)	Sortie courant 1 (OUT mA1 -)
13	OUT mA2 (+)	Sortie courant 2 (OUT mA2 +)
14	OUT mA2 (-)	Sortie courant 2 (OUT mA2 -)
15	NOT USED	Non utilisé
16	RS485 (B+)	Port série pour les données (RS485 B+) (en option sur demande)
17	RS485 (A-)	Port série pour les données (RS485 A-) (en option sur demande)
18	RS485 (GND)	Port série pour les données (RS485 GND) (en option sur demande)
19	+ 5VDC	Alimentation capteur de débit nr.1 (+ 5VDC)
20	INPUT Freq1	Entrée mesure de débit nr.1 (INPUT Freq1)
21	INPUT DIR1	Entrée mesure de débit nr.1 (INPUT DIR1)
22	GND	Alimentation capteur de débit nr.1 (GND)
23	HOLD (+)	Entrée de signal 12÷32 VDC HOLD (+)
24	HOLD (-)	Entrée de signal 12÷32 VDC HOLD (-)
25	REED (+)	Entrée capteur REED (+)
26	REED (-)	Entrée capteur REED (-)
27	+ 5VDC	Alimentation capteur de débit nr.2 (+ 5VDC)
28	INPUT Freq2	Entrée mesure de débit nr.2 (INPUT Freq2)
29	INPUT DIR2	Entrée mesure de débit nr.2 (INPUT DIR2)
30	GND	Alimentation capteur de débit nr.2 (GND)
31	INPUT START	Entrée signal START
32	INPUT STOP	Entrée signal STOP
33	INPUT RESUME	Entrée signal RESUME
34	GND	Référence signaux externes (GND)
USB	USB PORT	(*) Port USB pour la mise à jour du logiciel

(\*Entrée ou sortie indisponible)

Description	Graphique
Entrée Alimentation Instrument : 100÷240 Vac ou 12÷32 VDC (24Vac) Remarque : Vérifiez l'étiquette du produit.	Power L/+ N/- D O 1 2
Sorties : SSR1 et SSR2 : Relais statiques (400Vac/dc, 125mA) R1 et R2: Relais électromécaniques (250Vac ou 30VDC, 5A résistif)	SSR1 SSR2 R1 R2
Sorties : mA1 et mA2 : Sorties courant 4÷20mA (800 ohm) RS485 : Port série pour la communication des données (sur demande)	mA1       mA2       Rs485         +       +       -       B*       A*       Rs485         -       -       -       -       -       Rs485         -       -       -       -       -       -       Rs485         -       -       -       -       -       -       -       Rs485         -
Entrées : Débit : Entrée capteur de débit nr.1 Hold : Entrée signal 12÷32 Vdc Reed : Entrée signal contact sec	Flow Nr1       Hold       Reed         *Svoc <sup>Imput</sup> Imput on the second sec
Entrées : Débit : Entrée capteur de débit nr.2 Remote Signal: Entrée signaux de commande à distance	Flow Nr2 Remote Signal +svac Freq2 DIR2 GND START STOP RESUME GND -svac Freq2 DIR2 GND -svac Freq2 DIR2 GND START STOP RESUME GND -svac Freq2 DIR2 GND

(Remarque : Voir L'ANNEXE L pour les exemples de câblage)

### LA CONNEXION DE LA SONDE DE DÉBIT



Éteignez l'instrument. Branchez le câble de l'électrode sur le bornier de l'instrument. La longueur maximale du câble du capteur de débit (comme un seul élément) ne doit pas dépasser **300 mètres**. C'est aussi une bonne idée de ne pas faire passer le câble à la proximité des câbles à haute puissance ou des câbles d'onduleur afin d'éviter les problèmes d'interférence avec la mesure.

### DÉMARRAGE

L'instrument effectue un test de matériel de la mémoire interne et affiche le message "*Read data memory*" ("*Lisez la mémoire de données*").

Modàlo	
Modere	
Débit	
Fw:0000529629	Rev:x.x
> Read data memo	ory <

### Attendez

L'instrument active toutes les fonctions de mesure dans les 5 secondes.



Visualisation de la Mesure et activation des Sorties



### MENU ALARMES

Dans le menu Visualisation de la mesure, un menu d'alarme est disponible, qui affiche l'état de l'alarme en appuyant sur la touche **Enter** ; le **Menu Alarmes** se compose de trois (3) éléments ou sous-menus :

 A : Visualiser le journal : la liste de toutes les alarmes enregistrées, en commençant par la plus récente
 B : Réinitialiser le journal : supprime tous les événements

d'alarme **C : Réinitialiser le Service** : supprime l'alarme et réinitialise le compteur

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**,

sélectionnez l'élément et validez avec la touche Enter.



**Remarque:** Cette fonction ne est pas disponible sur l'écran nr.8 pour le mode Batch.



### MENU RÉINITIALISER TOTALISATEUR (COMPTEUR)

Dans le menu Visualisation mesure il y a deux menus disponibles :

- Réinitialiser Totalisateur Positif en appuyant sur la touche (+) le menu de réinitialisation est affiché.
- Réinitialiser Totalisateur Négatif en appuyant sur la touche (-) le menu de réinitialisation est affiché.



**Remarque:** Cette fonction ne est pas disponible sur l'écran nr.8 pour le mode Batch.

### **MENU INFO**

En mode Visualisation mesure, appuyez sur la touche **ESC** pour accéder au menu **Info QR-Code**.

Dans cette section, vous pouvez télécharger le manuel complet ou les paramètres de l'instrument.

Le QR-Code sera affiché sur l'écran, avec lequel il sera possible de démarrer le téléchargement.



**Remarque:** Cette fonction ne est pas disponible sur l'écran nr.8 pour le mode Batch.



Reset du Total. Positif

Select Sensor ?

Annule Sensor 1

Sensor 2



6: Statistiques

01/01



### MENU D'ÉTALONNAGE (MENU INDEX 1)

Utilisez la touche **MODE** pour faire défiler les icônes sur la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu **Étalonnage** et validez avec la **touche Enter**.



1

01/02

►

**Calibration** 

A: Débit 1

B: Débit 2

### Menu 1 Étalonnage

Sélectionnez le capteur que vous souhaitez calibrer :

A: Débit 1: Calibrage du capteur avec flux No.1 B: Débit 2: Calibrage du capteur avec flux No.2

Le menu Étalonnage se compose de trois (3) éléments ou sous-menus :

1 : Débit : Calibration du capteur avec un débit actif

2: Batch : Calibration avec volume mesuré

**3 : Réinitialiser capteur** : Supprimez tous les étalonnages effectués précédemment

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

1ADébit	60	<b>1B</b>	Débit 2	
<ul> <li>1: Débit</li> <li>2: Batch</li> <li>3: Sensor F</li> </ul>	Raz	► 1: 2: 3:	: Débit : Batch : Sensor Raz	
01/03		01/03	3	



### Remargue :

L'étalonnage de débit est toujours recommandé, même si les paramètres utilisés dans le menu 3E sont corrects, selon le modèle de capteur installé.

### 1A1/1B1 Débit LA PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE DU DÉBIT Menu Étalonnage mesure de débit (*Menu 1A1/1B1*) -:Set Ref. Om³/h Configurez la valeur de débit présente dans l'usine en utilisant un instrument de référence externe Remarque : Avant l'étalonnage, assurez-vous que le capteur est correctement installé, est en rotation et le débit est présent et stable 1A1/1B1 Débit 6 m³/h Configurez la valeur du débit mesuré avec un instrument de référence externe. L'instrument affiche un clavier numérique pour insérer la valeur connue. an Appuyez sur la touche Enter lorsque vous êtes prêt. $\cap$ Enter 1A1/1B1 Débit L'instrument affiche : -:Set. Val. 6m³/h 1 : La valeur d'étalonnage utilisée. -:K personnalisé 6,06 2 : La valeur « K » de la sonde calculée selon -: Sauvegardez ? l'étalonnage exprimé en impulsions par litre. 3 : Enter pour confirmer et sauvegarder tous les paramètres d'étalonnage Save ? L'instrument affiche la question pour confirmer et sauvegarder toutes les données d'étalonnage ΝO À la fin, l'instrument retourne au menu Étalonnage 1. 1A1/1B1 Débit Remarque : L'instrument affiche un message d'erreur lors de l'étalonnage si le capteur ne génère pas d'impulsions. Entrée Fréquence doit Vérifiez le câblage du capteur ou la présence du débit être sup. à zéro ! dans le tuyau

### Menu Étalonnage Débit avec la méthode Batch (Menu 1A2/1B2)

### Menu 1A2/1B2 La fonction Batch

Avec la méthode d'étalonnage Batch, le capteur peut être étalonné en mesurant un volume spécifique de liquide associé aux impulsions reçues.

Sélectionnez le menu 1A2/1B2.

# Image: Image

Avant d'activer le calcul d'impulsions assurez-vous que le débit est arrêté.

Activez la fonction Batch en appuyant sur la touche Enter assurez-vous que l'instrument ne compte rien lorsque le débit est arrêté

**Ouvrez le débit du liquide** ; l'instrument affiche le compte d'impulsion tandis que le débit est en transit. **Fermez le débit du liquide** et attendez que le compte s'arrête, appuyez sur la touche **Enter** pour arrêter le compte.

<b>1A2/1B2</b>	Batch
▶ 2: Er	ntrer x Stop 20

Batch

0

▶ 2: Entrer x Stop

1A2/1B2

**Mesurez le volume échantillonné** et configurez la valeur selon l'unité de mesure affichée



OUI

### MENU DE CONFIGURATION (MENU INDEX 2)

Utilisez la **touche MODE** pour faire défiler les icônes sur la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu de **configuration** et validez avec la **touche Enter**.

Le menu de configuration se compose de six (6) éléments ou sous-menus :

2A : **Relais 1** 2B : **Relais 2** 2C : **SSR1** (Relais statique) 2D : **SSR2** (Relais statique) 2E : Sortie **mA1** (Plage 4÷20 mA) 2F : Sortie **mA2** (Plage 4÷20 mA)



**Remarque** : Pour configurer la fonction de chaque sortie, lisez le manuel à la section *Menu avancé \ Configuration des sorties* (MENU INDEX 3L).



2REGLAGES	
► A· Relais 1	OFF
B: Relais 2	OFF
C: SSR 1	OFF
D: SSR 2	OFF
E: mA1	OFF
F: mA2	OFF
01/06	

Les paramètres requis pour chaque sous-menu indiqué ci-dessus sont illustrés ci-dessous.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche Esc ; lorsqu'au
moins un paramètre a été modifié, l'instrument affichera la
question « <u>sauvegardez</u> ? »; validez avec la touche Enter.

Pour <u>ne pas sauvegarder</u>, sélectionnez NON à l'aide de la touche (+) ou (-) et validez avec la **touche Enter**.

SAVE ?	-
OUI	

### MENU DE CONFIGURATION \ RELAIS 1 (UN) (MENU INDEX 2A)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>Relais 1</u> et validez avec la **touche Enter**.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

Le **Relais 1** peut être configuré soit pour la mesure Débit Positif ou Débit Négatif.

### La méthode Positif ou Négatif Minimal

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2A1 **SetPoint** : Seuil débit 2A2 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE A** pour un exemple graphique d'utilisation

### La méthode Positif ou Négatif Maximal

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2A1 **SetPoint** : Seuil débit 2A2 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE B** pour un exemple graphique d'utilisation

### Méthode de fenêtre

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2A1 **Fenêtre Max** : Seuil débit maximal 2A2 **Fenêtre Min :** Seuil débit minimal 2A3 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE C** pour un exemple graphique d'utilisation

### 2 REGLAGES ► A: Relais 1 OFF B: Relais 2 OFF C: SSR 1 OFF D: SSR 2 OFF E: mA1 OFF 01/06







### **2A Relais\_1\_Batch\_\_\_** ▶ 1: Volume 0 L 01/01 01/01

### Méthode Batch

2A1 Volume: Valeur de seuil Batch



**Remarque** : Voir **I'ANNEXE D** pour un exemple graphique d'utilisation

### MENU DE CONFIGURATION\ RELAIS 2 (DEUX) (MENU INDEX 2B)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>Relais 2</u> et validez avec la **touche Enter**.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

Le **Relais 2** peut être configuré soit pour la mesure Débit Positif ou Débit Négatif.

### La méthode Positif ou Négatif Minimal

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2B1 **SetPoint** : Seuil débit 2B2 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE A** pour un exemple graphique d'utilisation

### La méthode Positif ou Négatif Maximal

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2B1 **SetPoint** : Seuil débit 2B2 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE B** pour un exemple graphique d'utilisation

### Méthode de fenêtre

(Activation sur le seuil, avec maintien de l'état) 2A1 **Fenêtre Max** : Seuil débit maximal 2A2 **Fenêtre Min :** Seuil débit minimal 2A3 **Hystérésis** : Valeur incrémentale ou décrémentale du point de consigne

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE C** pour un exemple graphique d'utilisation

### La méthode Two Stage

2B1 Setpoint %: Pourcentage pour Two Stage Setpoint



**Remarque** : Voir **I'ANNEXE D** pour un exemple graphique d'utilisation

9	RFCI ACFS
L	ILULAULƏ

01/06

A:	Relais	1	OFF
В:	Relais	2	OFF
С:	SSR 1		OFF
D:	SSR 2		OFF
Е:	mA1		OFF



<b>2B</b>	Relais_2	
► 1: 2: 3:	Fen Max Fen Min Hystérésis	0 L/h 0 L/h 0 L/h
01/03		



### MENU DE CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 (MENU INDEX 2C ET 2D)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>SSR1 et 2</u> et validez avec la **touche Enter.** 

Faites défiler le menu en utilisant la touche (+) ou (-), sélectionnez l'élément et validez avec la touche Enter.

Les sorties SSR1 (un) et SSR2 (deux) sont deux relais statiques utilisés comme sorties de fréquence.

Les sorties SSR1 et SSR2 peuvent être configurées pour la **Mesure Débit Positif** ou pour la **Mesure Débit Négatif**.

### Méthode Volume (MENU INDEX 2C)

2C(D)1 **Volume**: Configurez le volume associé à une impulsion. 2C(D)2 **Durée impulsion** : Configurez la valeur de durée d'impulsion en secondes

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE E** pour un exemple graphique d'utilisation

### Méthode 1:N

2C(D)1 Facteur N: Définir le nombre d'impulsions à générer pour chaque impulsion reçue à l'entrée

2C(D)2 Mémoire: Si au cours de la génération des impulsions de sortie entrent impulsions additionnelles, ceux-ci sont mémorisés dans l'instrument.

La fréquence de sortie maximale est de 400 impulsions/minute.

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE F** pour un exemple graphique d'utilisation

### Méthode N:1

- 2C(D)1 **Facteur N**: Définir le nombre d'impulsions à être reçue pour générer une impulsion de sortie
- 2C(D)2 Mémoire: Si au cours de la génération des impulsions de sortie entrent impulsions additionnelles, ceux-ci sont mémorisés dans l'instrument.

<b>_2C(D)</b> SSR1(2)	_N:1
▶ 1: Facteur N 2: Mémoire	1_ SI
01/02	

### La fréquence de sortie maximale est de 400 impulsions/minute.

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE G** pour un exemple graphique d'utilisation









### MENU DE CONFIGURATION \ LA SORTIE MA1 ET MA2 (MENU INDEX 2E ET 2F)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>mA1 and 2</u> et validez avec la **touche Enter**.

Faites défiler le menu en utilisant **la touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

Le mA1 sorties (un) et mA2 (deux) sont deux sorties de courant en mA (milliampères), en configuration active avec la plage 4÷20 mA.

Les **Sorties mA1** et **mA2** peuvent être configurées soit pour la Mesure chimique soit pour la Mesure de la température.

### La configuration de la sortie mA1 (MENU INDEX 2E)

2E1 Lancer mA : Valeur de mesure associée à la valeur 4 mA 2E2 Fin mA : Valeur de mesure associée à la valeur 20 mA 2E3 Garder : Bloque la valeur actuelle en cas de maintien d'alarme 2E4 Namur : Configure la valeur du courant à 3,6 mA ou 22 mA en cas d'alarme

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE H** pour un exemple graphique d'utilisation

### La configuration de la sortie mA2 (MENU INDEX 2F)

2F1 Lancer mA : Valeur de mesure associée à la valeur 4 mA 2F2 Fin mA : Valeur de mesure associée à la valeur 20 mA 2F3 Garder : Bloque la valeur actuelle en cas de maintien d'alarme 2F4 Namur : Configure la valeur du courant à 3,6 mA ou 22 mA en cas d'alarme

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE H** pour un exemple graphique d'utilisation

### La configuration de la sortie mA1 (Valve Control) (MENU 2E)

2E1 Setpoint %: Pourcentage pour Valve Control Setpoint

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE H** pour un exemple graphique d'utilisation

### La configuration de la sortie mA2 (Valve Control) (MENU 2F)

2F1 Setpoint %: Pourcentage pour Valve Control Setpoint

**Remarque** : Voir **I'ANNEXE H** pour un exemple graphique d'utilisation

0000137854

2	_REGLAGES	
A: B: C: D: F:	Relais 1 Relais 2 SSR 1 SSR 2 mA1 mA2	OFF OFF OFF OFF OFF
01/06		





[	<b>2</b> E	_mA1_Valve Con	trol
	▶ 1:	Setpoint	80 %
(	01/01		

<b>_2</b> F_	_mA2_Valve Con	itrol
▶ 1:	Setpoint	80 %
01/01		

27

### MENU AVANCÉ (INDEX MENU 3)

Utilisez la **touche MODE** pour faire défiler les icônes sur la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu **adv** et validez avec la touche **Enter**.

Le menu **Avancé** se compose de treize (16) éléments ou sous-menus, comme suit :

### A : Langue

- B: Mot de passe
- C : Affichage
- D : Mesure débit 1
- E : Type de sonde 1
- F : Mesure débit 2
- G : Type de sonde 2
- H : Configuration des alarmes
- I : Sorties  $\rightarrow$  Sensor
- L : Configuration des sorties
- M : Configuration RS485
- N : Configuration USB
- O : Panneau de configuration
- P: Statistiques
- Q : Réinitialiser l'instrument
- R : Révision du firmware

R1	R2	F1: 150 F2: 150	mA1 mA2	: 12.1 : 6.3
	3	2.t	<u>m³</u> h	
TR+			56,45 m³	
TP+	IP+ 452364,23 m <sup>3</sup> Enter to Advanced			
meas	cal	setup	adv	View
65C	+	mode	-	

3	AVANCEE
► A: B: C: D: E: 01/16	Langue Français Mot de passe Afficher Mesure du Débit 1 Type de sonde 1

Ci-dessous sont illustrés les paramètres requis pour chaque sous-menu indiqué ci-dessus.

Pour quitter le menu, appuyez sur la **touche Esc** ; lorsque les paramètres ont été modifié, l'instrument affichera la question « sauvegardez ? » ; validez avec la **touche Enter**.



Pour <u>ne pas sauvegarder</u>, sélectionnez NON à l'aide de la **touche (+)** ou (-) et validez avec la **touche Enter**.

SAVE ?	
OUI	
	SAVE ?

### MENU AVANCÉ \ LANGUE (MENU INDEX 3A)

Le menu se compose de cinq (5) éléments qui permettent de sélectionner la langue de dialogue pour les menus et les messages de l'instrument.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément <u>Langue et validez avec la **touche Enter**.</u>

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la touche **Enter**.

L'instrument modifie automatiquement la langue du menu et revient au niveau précédent, le menu 3.

30<sup>lutions</sup> de

3	AVANCEE	
► A:	Langue	Fr
в:	Mot de passe	
С:	Affichage	
D:	Mesure du Débit	1
Е:	Type de sonde 1	
01/16		



### MENU AVANCÉ \ MOT DE PASSE (MENU INDEX 3B)

Le menu se compose de quatre (4) éléments qui permettent de sélectionner le mot de passe de protection du menu et activer le menu Étalonnage, le menu Configuration ou Réinitialiser Totalisateurs

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

### La fonction Mot de passe

3B1 **Configurer le mot de passe** : configurez la valeur numérique

**Remarque** : Si le mot de passe est présent, il sera affiché Exemple : « *Ancien mot de passe 1234* »

3B2 **Menu Étalonnage** : Activer ou désactiver le menu Étalonnage

3B3 **Menu Configuration** : Activer ou désactiver le menu Configuration

3B4 **Réinitialiser Totalisateurs** : Activer ou désactiver les commandes Réinitialiser



**Remarque** : Pour supprimer le mot de passe, configurez quatre zéros (0000) et validez avec la **touche Enter**.

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

### Menu 3B1

Configurez la valeur de mot de passe, autre que 0000 Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément suivant avec la touche **Mode**.

### Menu 3B2

Désactivé = Menu Activé Activé = Menu Désactivé; on peut l'accéder par introduire le mot de passe

### Menu 3B3

Désactivé = Menu Activé Activé = Menu Désactivé; on peut l'accéder par introduire le mot de passe

### Menu 3B4

Désactivé = Menu Activé Activé = Menu Désactivé; on peut l'accéder par introduire le mot de passe

3	AVANCEE	
A:	Langue	Fr
► B:	Mot de passe	
С:	Affichage	
D:	Mesure du Débit	1
Е:	Type de sonde 1	
01/16		



3B1 _ Mot de Pas				
0 0 0				
Ancien mot de passe 1234				

<u>3B2</u> Cal Menu					
<ul> <li>▶ □ Désactiv.</li> <li>■ Activé</li> </ul>					
3B3_Cal Setup					
<ul><li>► □ Désactiv.</li><li>■ Activé</li></ul>					
3B4 Comp. Remis					
► □ Désactiv. ■ Activé					

### MENU AVANCÉ \ AFFICHAGE (MENU INDEX 3C)

Le menu se compose de cinq (5) éléments qui permettent de sélectionner le Contraste, Mode, Mode On, Mode Off, Inverser.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

### La fonction de l'affichage:

3C1 **Contraste :** Valeur d'équilibre entre les écrits de menu et la luminosité de l'arrière-plan

3C2 Mode : Allumé, éteint, ajustement « ECO »

3C3 **On :** La fonction de la valeur de la lumière est toujours allumée

3C4 **ECO** : La fonction de la valeur de la lumière de régulation électronique

3C5 Affichage négatif (inverse): affichage inversé, écrits blancs sur fond noir.

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

### Menu 3C1

Règle la luminosité de l'arrière-plan

**Menu 3C2** Sélectionnez la fonction de rétroéclairage : OFF = Éteint ; ON = Allumé; ECO = Pale

Menu 3C3 Sélectionnez la valeur de luminosité pour le mode ON

Menu 3C4

Sélectionnez la valeur de luminosité pour le mode ECO

### Menu 3C5

Inversez les écrits sur l'écran pour obtenir un contraste élevé

3	AVANCEE
A: B: ► C: D: E:	Langue Fr Mot de passe Afficher Mesure du Débit 1 Type de sonde 1
03/16	



3C1 Contraste						
3C2	_Mode					
<ul> <li>► □ OFF</li> <li>■ ON</li> <li>□ ECO</li> </ul>						
3C3	On					
0508						
3C4	ECO					
0508						
_3C5Inversion						
► ■ OFF □ ON						

### MENU AVANCÉ \ MESURE DÉBIT 1 (MENU INDEX 3D)

Le menu se compose de five (5) éléments qui permettent de sélectionner l'Unité de mesure, Point décimal, Unité totalisateur, Débit bidirectionnel et Filtre de mesure.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

La fonction Mesure Débit 1 (MENU INDEX 3D)

3D1 **Unité de mesure** : Sélectionnez l'unité de mesure pour débit instantané

3D2 **Point décimal** : Configurez la position du point décimal pour la mesure instantanée

3D3 **Unité totalisateurs** : Sélectionnez l'unité de mesure pour tous les totalisateurs.

3D4 **Bidirectionnel** : Sélectionnez la fonction pour un débit bidirectionnel. Fonction disponible seulement avec capteur électromagnétique *Modèle SFWE SMAG*.

3D5 Filtre de mesure : La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 12 secondes
- Moyen = moyenne arithmétique toutes les 40 secondes
- Haute = moyenne arithmétique toutes les 120 secondes

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

### Menu 3D1

Sélectionnez l'unité de mesure pour le débit

### Menu 3D2

Configurez la position du point décimale de la mesure pour mettre en évidence la valeur décimale

### Menu 3D3

Sélectionnez l'unité de mesure pour tous les totalisateurs.

3	AVANCEE	
A:	Langue	Fr
в:	Mot de passe	
C:	Afficher	
► D:	Mesure du Débit	1
Е:	Type de sonde 1	
04/16		



_3D1Unité	
<ul> <li>► ■ L/s</li> <li>□ L/min</li> <li>□ L/h</li> <li>□ m³/h</li> <li>□ GPM</li> </ul>	
01/05	
3D2 Décimal ► ■ XXXXX, □ XXXX,X □ XXX,XX □ XXX,XX □ XX,XXX □ X,XXX □ X,XXX 01/05	
3D3Volume ► ■ L □ GAL □ m <sup>3</sup>	
01/03	

### Menu 3D4

Sélectionnez la fonction pour un débit bidirectionnel. Fonction disponible seulement avec capteur électromagnétique *Modèle SFWE SMAG*.

3D4Bi-direction
► ■ NON □ OUI
01/02

### Menu 3D5

La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 12 secondes
- **Moyen** = moyenne arithmétique toutes les 40 secondes
- **Haute** = moyenne arithmétique toutes les 120 secondes

Solutions de

305	Filtre _	 
► ■ I □ M □ H	low loyen laute	
01/03		

### MENU AVANCÉ \ TYPE CAPTEUR 1 (MENU INDEX 3E)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

### Fonction Type de capture 1 (MENU INDEX 3E)

3E1 Type : Sélectionnez le capteur de débit.

**3E2 Paramètre** : Sélectionnez le type et le matériau du tuyau **3E3 Diamètre** : Configurez le diamètre du tuyau où le capteur de débit a été installé

**3E4 Diamètre personnalisé** : Configurez la valeur non standard **3E5 K personnalisé** : Configurez la valeur d'impulsions / litre du capteur de débit non standard

**3E6 Facteur K** : Afficher la valeur d'impulsions / litre pour le capteur de débit selon le diamètre sélectionné ou la valeur configurée.

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

### Menu 3E1

Sélectionnez le capteur de débit standard :

- **SFW U1** = capteur de débit petits diamètres de 1,5L÷100 Litres.
- **SFW U2** = capteur de débit petits diamètres de 6L÷250 Litres.
- SFW PVCC = capteur de débit en corps PVC-C.
- **SFW PVDF** = capteur de débit en corps PVDF.
- **SFW INOX** = capteur de débit en corps d'acier inoxydable.
- SFW EMAG = capteur de débit à principe électromagnétique.
- Autre = En sélectionnant le paramètre « Autre » vous pouvez utiliser un capteur différent de ceux standard

### Menu 3E2

Sélectionnez le type et le matériau du tuyau où le capteur a été installé :

- **PVC ISO** = tuyau en PVC, standard ISO
- **PVC BSP** = tuyau en PVC, standard BSP
- **PVC BS** = tuyau en PVC, standard BS
- **PVC ASTM** = tuyau en PVC, standard ASTM
- **PVCC ISO** = tuyau en PVC-C, standard ISO
- **PP ISO** = tuyau en PP, standard ISO
- **PP BSP** = tuyau en PP, standard BSP
- **PP ASTM** = tuyau en PP, standard ASTM
- **PVDF ISO** = tuyau en PVDF, standard ISO
- PE ISO = tuyau en PE, standard ISO
- Acier = Tuyau en fonte
- Autre métal = tuyau d'un autre métal
- **Autre** = En sélectionnant le paramètre « Autre » vous pouvez utiliser un tuyau différent de ceux standard

3 AVANCEE A: Langue Fr B: Mot de passe C: Affichage D: Mesure du Débit 1 ►E: Type de sonde 1 05/16



<b>3E1</b>		[ype		
	C EM	тт1		
	SFW	U2		
	SFW	PVCC		
	SFW	PVDF		
	SFW	INOX		
	SFW	EMAG		
	Aut	re		

01/07



### Menu 3E3

Configurez le diamètre du tuyau où le capteur de débit est installé. La liste des diamètres n'est activée que pour les capteurs standard **menu 3E1.** La liste comprend 18 diamètres standard de tuyaux de DN15 à DN300

### Menu 3E4

Configurez le diamètre du tuyau non standard ; le menu sera activé en sélectionnant « Autre » dans le menu **3E3**.

### Menu 3E5

Configurez la valeur d'impulsions / litre du capteur de débit non standard. Le menu sera activé en sélectionnant « Autres » dans le menu **3E1**.

## 3E3 Diam. ▶ ■ D20 DN15 □ D25 DN20 □ D32 DN25 □ D40 DN32 □ D50 DN40 □ D63 DN50 01/18





### Menu 3E6

Afficher la valeur d'impulsions / litre pour le capteur de débit standard selon le diamètre sélectionné ou la valeur configurée dans le menu **3E5** 

### MENU AVANCÉ \ MESURE DÉBIT 2 (MENU INDEX 3F)

Le menu se compose de five (5) éléments qui permettent de sélectionner l'Unité de mesure, Point décimal, Unité totalisateur, Débit bidirectionnel et Filtre de mesure.

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

La fonction Mesure Débit 2 (MENU INDEX 3F)

3F1 **Unité de mesure** : Sélectionnez l'unité de mesure pour débit instantané

3F2 **Point décimal** : Configurez la position du point décimal pour la mesure instantanée

3F3 **Unité totalisateurs** : Sélectionnez l'unité de mesure pour tous les totalisateurs.

3F4 **Bidirectionnel** : Sélectionnez la fonction pour un débit bidirectionnel. Fonction disponible seulement avec capteur électromagnétique *Modèle SFWE SMAG*.

3F5 **Filtre de mesure** : La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 12 secondes
- Moyen = moyenne arithmétique toutes les 40 secondes
- Haute = moyenne arithmétique toutes les 120 secondes

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

### Menu 3F1

Sélectionnez l'unité de mesure pour le débit

### Menu 3F2

Configurez la position du point décimale de la mesure pour mettre en évidence la valeur décimale

### Menu 3F3

Sélectionnez l'unité de mesure pour tous les totalisateurs.

3	AVANCEE	
B:	Mot de passe	
D: E:	Mesure du Débit Type de sonde 1	1
► F:	Mesure du Débit	2



Unité
<ul> <li>► ■ L/s</li> <li>□ L/min</li> <li>□ L/h</li> <li>□ m<sup>3</sup>/h</li> <li>□ GPM</li> </ul>
01/05
3F2 Décimal
<ul> <li>XXXXX,</li> <li>XXX,X</li> <li>XXX,XX</li> <li>XX,XXX</li> <li>X,XXXX</li> <li>X,XXXX</li> <li>01/05</li> </ul>
<b>3F3</b>
□ GAL □ m <sup>3</sup>
□ m <sup>3</sup> 01/03
### Menu 3F4

Sélectionnez la fonction pour un débit bidirectionnel. Fonction disponible seulement avec capteur électromagnétique *Modèle SFWE SMAG*.

_3F4Bi-direction
► ■ NON □ OUI
01/02

### Menu 3F5

La mesure est filtrée avec la moyenne arithmétique.

- Low = moyenne arithmétique toutes les 12 secondes
- Moyen = moyenne arithmétique toutes les 40 secondes
- **Haute** = moyenne arithmétique toutes les 120 secondes

Solutions de

Filtre	
<ul> <li>Low</li> <li>Moyen</li> <li>Haute</li> </ul>	
01/03	

# MENU AVANCÉ \ TYPE CAPTEUR 2 (MENU INDEX 3g)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter** 

### Fonction Type de capture 2 (MENU INDEX 3G)

3G1 Type : Sélectionnez le capteur de débit.

**3G2 Paramètre** : Sélectionnez le type et le matériau du tuyau **3G3 Diamètre** : Configurez le diamètre du tuyau où le capteur de débit a été installé

**3G4 Diamètre personnalisé** : Configurez la valeur non standard **3G5 K personnalisé** : Configurez la valeur d'impulsions / litre du capteur de débit non standard

**3G6 Facteur K** : Afficher la valeur d'impulsions / litre pour le capteur de débit selon le diamètre sélectionné ou la valeur configurée.

Les exemples suivants sont des sous-menus ci-dessus.

### Menu 3G1

Sélectionnez le capteur de débit standard :

- **SFW U1** = capteur de débit petits diamètres de 1,5L÷100 Litres.
- **SFW U2** = capteur de débit petits diamètres de 6L÷250 Litres.
- SFW PVCC = capteur de débit en corps PVC-C.
- **SFW PVDF** = capteur de débit en corps PVDF.
- **SFW INOX** = capteur de débit en corps d'acier inoxydable.
- SFW EMAG = capteur de débit à principe électromagnétique.
- Autre = En sélectionnant le paramètre « Autre » vous pouvez utiliser un capteur différent de ceux standard

### Menu 3G2

Sélectionnez le type et le matériau du tuyau où le capteur a été installé :

- **PVC ISO** = tuyau en PVC, standard ISO
- **PVC BSP** = tuyau en PVC, standard BSP
- **PVC BS** = tuyau en PVC, standard BS
- **PVC ASTM** = tuyau en PVC, standard ASTM
- **PVCC ISO** = tuyau en PVC-C, standard ISO
- **PP ISO** = tuyau en PP, standard ISO
- **PP BSP** = tuyau en PP, standard BSP
- **PP ASTM** = tuyau en PP, standard ASTM
- **PVDF ISO** = tuyau en PVDF, standard ISO
- PE ISO = tuyau en PE, standard ISO
- Acier = Tuyau en fonte
- Autre métal = tuyau d'un autre métal
- **Autre** = En sélectionnant le paramètre « Autre » vous pouvez utiliser un tuyau différent de ceux standard

3\_\_\_\_AVANCEE\_\_

- C: Affichage
- D: Mesure du Débit 1
- E: Type de sonde 1
- F: Mesure du Débit 2
- ► G: Type de sonde 2
- 07/16



<b>3G1</b>		[ype	 	
	SFW	U1		
	SFW	U2		
	SFW	PVCC		
	SFW	PVDF		
	SFW	INOX		
	SFW	EMAG		
	Aut	re		

01/07



### Menu 3G3

Configurez le diamètre du tuyau où le capteur de débit est installé. La liste des diamètres n'est activée que pour les capteurs standard **menu 3G1.** La liste comprend 18 diamètres standard de tuyaux de DN15 à DN300

#### Menu 3G4

Configurez le diamètre du tuyau non standard ; le menu sera activé en sélectionnant « Autre » dans le menu **3E3**.

#### Menu 3G5

Configurez la valeur d'impulsions / litre du capteur de débit non standard. Le menu sera activé en sélectionnant « Autres » dans le menu **3G1**.

# 3G3 Diam.\_\_\_\_\_ ► ■ D20 DN15 □ D25 DN20 □ D32 DN25 □ D40 DN32 □ D50 DN40 □ D63 DN50 01/18



_365 Définir K									
1,0000	P/L								
7     8     9       4     5     6       1     2     3       0     •	? Canc Enter								

#### Menu 3G6

Afficher la valeur d'impulsions / litre pour le capteur de débit standard selon le diamètre sélectionné ou la valeur configurée dans le menu **3G5** 

# MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DES ALARMES (MENU INDEX 3H)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

### La fonction Configuration des alarmes

**3H1 Logique Reed** : Configurez la logique du capteur

- Reed NO (Normalement Ouvert)
- Reed NC (Normalement Fermé)

3H2 Temporisation Reed : Configurez la temporisation pour l'activation de l'alarme à changer l'état REED
3H3 Temporisation Hold : Configurez la temporisation pour l'activation de l'alarme pour la présence d'un signal HOLD
3H4 Interruption du réseau : Active une alarme visuelle en cas d'interruption de l'alimentation en priorité.
3H5 Service: Configurez une valeur dans les jours à afficher un message de « Maintenance requise »



Remarque : Voir l'ANNEXE I

3	AVANCEE	
D:	Mesure du Débit	1
Е:	Type de sonde 1	
F:	Mesure du Débit	2
G:	Type de sonde 2	
► H:	Réglag. alarmes	
08/13		



# MENU AVANCÉ \ SORTIES->SENSOR (MENU INDEX 3I)

outionsde

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

### La fonction Sorties → Sensor

3I1 Relais 1: Attribution Sensor

- Sensor 1
- Sensor 2
- 312 Relais 2: Attribution Sensor
  - Sensor 1
  - Sensor 2
  - Two Stage
- 3I3 SSR1: Attribution Sensor
  - Sensor 1
  - Sensor 2

3I4 SSR2: Attribution Sensor

- Sensor 1
- Sensor 2

3I5 mA 1: Attribution Sensor

- Sensor 1
- Sensor 2
- Valve Control

316 mA 2: Attribution Sensor

- Sensor 1
- Sensor 2
- Valve Control

3	AVANCEE
E: F: G: H: I:	Type de sonde 1 Mesure du Débit 2 Type de sonde 2 Réglag. alarmes Sorties->Sensor
09/13	

_3I	Sorties		Sensor_	
▶ 1:	Relais	1	Sensor	1
2:	Relais	2	Sensor	1
3:	SSR 1		Sensor	1
4:	SSR 2		Sensor	1
5:	mA 1		Sensor	1
6:	mA 2		Sensor	1
6: 01/06	mA 2		Sensor	1

# MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DES SORTIES (MENU INDEX 3L)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.



<u>3L</u>	RéglagSortie	
▶ 1:	Relais 1	OFF
2:	Relais 2	OFF
3:	SSR 1	OFF
4:	SSR 2	OFF
5:	mA 1	OFF
6:	mA 2	OFF
01/06		

# La fonction Configuration des sorties 3L1 Relais 1:

- **OFF** : Sortie désactivée
- Min : Activation à la valeur de mesure du débit instantanée minimale
- Max: Activation à la valeur de mesure du débit instantanée maximale
- Fenêtre : Activation instantanée lorsque la mesure de débit est en dehors de la plage
- Batch : Activation fonction Batch
- Min Négatif : Activation à la valeur de mesure du débit instantanée minimale. (Débit négatif)
- **Max Négatif** : Activation à la valeur de mesure du débit instantanée maximale. (Débit négatif)
- **Fenêtre négatif** : Activation instantanée lorsque la mesure de débit est en dehors de la plage. (Débit négatif)
- Batch négatif: Activation fonction Batch. (Débit négatif)

### 3L2 Relais 2: (3l2 défini comme Sensor 1 ou Sensor 2)

- **OFF** : Sortie désactivée
- **Min** : Activation à la valeur de mesure du débit instantanée minimale
- Max: Activation à la valeur de mesure du débit instantanée maximale
- **Fenêtre** : Activation instantanée lorsque la mesure de débit est en dehors de la plage
- OFF : Sortie désactivée
- **Min Négatif** : Activation à la valeur de mesure du débit instantanée minimale. (Débit négatif)
- **Max Négatif** : Activation à la valeur de mesure du débit instantanée maximale. (Débit négatif)
- **Fenêtre négatif** : Activation instantanée lorsque la mesure de débit est en dehors de la plage. (Débit négatif)



**Remarque** : Les paramètres sur les valeurs <u>Négatives</u> peuvent être sélectionnés si la fonction Bidirectionnelle est activée dans le menu **3D4 (Sensor 1),** menu **3F4 (Sensor 2)**.

_ <b>3L1</b>	Relais_1
	OFF Min Max Window Batch Min NEG Max NEG Window NEG Batch NEG
01/09	1

_3L2Relais_2
► ■ OFF
🗆 Min
🗆 Max
🗆 Window
□ OFF
🗆 Min NEG
🗆 Max NEG
🗆 Window NEG
01/08

### 3L2 Relais 2: (3l2 défini comme Two Stage)

- OFF : Sortie désactivée
- Activé : Sortie activée



# 3L3 SSR 1 et 3L4 SSR 2:

- OFF : Sortie désactivée
- Volume: Activation fonction Volume
- 1:N: Activation fonction 1 :N
- N:1: Activation fonction N :1
- Volume Négatif: Activation fonction Volume
- 1:N Négatif: Activation fonction 1 :N
- N:1 Négatif: Activation fonction N :1



Remarque: Bi-permis menu de fonction 3D4 (Sensor 1), menu 3F4 (Sensor 2) vous modifiez les options de menu de visualisation positifs et négatifs.

### 3L5 mA 1 et 3L6 mA 2:

- **OFF** : Sortie désactivée
- Activé : Sortie activée



# MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DU PORT RS485 (MENU INDEX 3M)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

### La fonction Configuration du port série RS485 :

3M1 RS485 : Active le port série (Activer/Désactiver)
3M2 Mode : Protocole standard utilisé (RTU/Ascii)
3M3 Adresse : Adresse de communication (ID 1÷247)
3M4 Baude taux : Vitesse de communication (1200÷115200 bps)
3M5 Bit parité : Bit de parité pour vérifier la transmission (aucun, impair, pair)
3M6 Bit d'arrêt : Bits d'arrêt pour configurer le temps d'attente (1, 2)
3M7 DOA: Active/Désactive le port série (Activer/Désactiver)

3	AVANCEE
G: H: I: L: M:	Type de sonde 2 Réglag. alarme Sorties->Sensor Réglag. sortie RS485 Cadre
11/16	

**Remarque** : La fonction RS485 sur le code standard n'est pas disponible.

Remarque : la communication a toujours lieu (RTU / ASCII) avec 8 bits de données

- Le temps de scrutation minimum est fixé à 200 ms.
  - Les commandes acceptées sont :
    - a) Report Slave ID

•

- b) Écrire plusieurs registres (max 4 registres par interrogation)
- c) Lire les registres de maintien (max 4 registres par interrogation)
- Le système répond toujours à ces commandes
- Si vous n'êtes pas en mode Visualisation du niveau ou Panneau de configuration RS485, cas dans lesquels vous reçoivent en réponse un code d'erreur et la commande n'est pas exécutée.
- Chaque opération d'écriture qui se produit dans les registres avec des résultats positifs, écrit une certaine valeur sur le registre spécifique.
   Pour sauvegarder dans la mémoire de l'instrument la valeur écrite dans le registre, vous devez exécuter une commande d'écriture de mémoire réalisée avec une opération

d'écriture sur plusieurs des registres (quantité de données à écrire 1) à l'adresse du registre de commande (4000), avec le paramètre 2.

Alternativement, si vous quittez la programmation, le système lui-même va vous demander de sauvegarder les modifications apportées aux paramètres dans la mémoire parce que le système révèle automatiquement que les paramètres en mémoire ont été modifiés et il propose de les sauvegarder.

 Si l'instrument est éteint SANS avoir sauvé les registres écrits, le système redémarre avec les valeurs définies précédemment dans la mémoire. *Exemple :* Relais 1 configuré comme "*Alr Min Pos*". SetPoint à configurer [index 2A1]: *950,52 L/h* 

Conversion Décimale  $\rightarrow$  Hexadécimale : 95052  $\rightarrow$  0x1734C Nombre de décimales pour le SetPoint : 2

Ci-dessous sont présentés les valeurs à être écrites dans les registres relatifs au SetPoint RL1 [menu index 2A1] :

Adresse 3100 : 0x734C (SetPoint L) Adresse 3101 : 0x0001 (SetPoint H) Adresse 3102 : 0x0002 (SetPoint décimal)

### Commande Écrire des registres multiples

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	Data Byte Count	Data 3100 H	Data 3100 L	Data 3101 H	Data 3101 L	Data 3102 H	Data 3102 L	CRC H	CRC L
0x01	0x10	0x0C	0x1C	0x00	0x03	0x06	0x73	0x4C	0x00	0x01	0x00	0x02	0xD2	0xB6

Pour finaliser l'opération d'écriture du SetPoint RL1 dans l'EEPROM de l'instrument, exécutez la commande suivante :

Adresse 4000 : 0x02 (Écrire à Eeprom)\*

### Commande Écrire des registres multiples

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	Data Byte Count	Data 4000 H	Data 4000 L	CRC H	CRC L
0x01	0x10	0x0F	0xA0	0x00	0x01	0x02	0x00	0x02	0xC0	0x31

\* En cas de configuration de plusieurs paramètres, il est recommandé d'exécuter la commande 4000 une seule fois après les paramètres configurés.

Pour lire le SetPoint RL1, exécutez la commande suivante :

### La commande Lire registres de maintien

Addr	Func	Start Addr H	Start Addr L	Data Word H	Data Word L	CRC H	CRC L
0x01	0x03	0x0C	0x1C	0x00	0x03	0xC7	0x5D

Le SetPoint de lecture sera formaté comme suit :

Adresse 3100 : 0x734C (SetPoint L) Adresse 3101 : 0x0001 (SetPoint H) Adresse 3102 : 0x0002 (SetPoint décimal)

La reconstruction les données que aura la valeur suivante : *950,52 L/h* Pour vérifier les données configurées vérifiez l'élément de menu SetPoint RL1 à l'index 2A.

# MENU AVANCÉ \ CONFIGURATION DU PORT USB (MENU INDEX 3N)

La fonction est destinée à un usage interne, pour tester et vérifier l'instrument.

3	AVANCEE
H: I: L: M: ► N:	Réglag. alarmes Sorties->Sensor Réglag. sorties RS485 Cadre Paramètres USB
12/16	

# MENU AVANCÉ \ PANNEAU DE CONFIGURATION (MENU INDEX 30)

#### Menu 30 Panneau de configuration

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

301 Mesure débit 1 et 2 : Affiche la mesure non filtrée en Hz.
302 Test Relais 1 : Fermeture manuelle du contact de relais
303 Test Relais 2 : Fermeture manuelle du contact de relais
304 Fréquence de simulation 1 : Simule une valeur de sortie
305 Fréquence de simulation 2 : Simule une valeur de sortie
306 Sortie courant simulation 2 : Simule une valeur de sortie
307 Sortie courant simulation 2 : Simule une valeur de sortie
308 Affiche l'état d'entrée Reed
309 Affiche l'état d'entrée Hold

3010 Voir les cadres Modbus envoyés et reçus.



**Remarque** : L'instrument permet la simulation simultanée des sorties multiples, toutes les valeurs de configuration seront supprimées à la sortie du menu **30 Panneau de configuration**.

3	AVANCEE
т.	Sorties->Sensor
L:	Réglag. sortie
M:	RS485 Cadre
N:	Paramètres USB
▶ 0:	Panneau Config.
13/16	

_30_	_Panneau	_ Config
1: 1 2: 2 3: 2 4: 2 5: 2 6: 0 7: 0 8: 2 9: 2 10: 01/10	Débit Relais Freq.1 Freq.2 Out mA Out mA Entrée Entrée RS485	1 Sim. 2 Sim. Sim. 1 Sim. 2 Sim. Reed Hold

# MENU AVANCÉ \ STATISTIQUES (MENU INDEX 3P)

#### Menu 3P Statistiques

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la **touche Enter**.

3P1 Nombre de Démarrages enregistrés
3P2 Nombre d'Alarmes enregistrées
3P3 Nombre d'activations Relais1
3P4 Nombre d'activations Relais 2
3P5 Nombre d'activations Reed
3P6 Nombre d'activations Hold

**3P7** Réinitialiser toutes les valeurs enregistrées dans le menu statistiques

30<sup>1</sup> Jutions de do





# MENU AVANCÉ \ RÉINITIALISER L'INSTRUMENT (MENU INDEX 3Q)



Menu 3Q Réinitialiser l'instrument L'instrument permet de supprimer tous les paramètres et réinitialiser les valeurs par défaut.

3	AVANCEE
M:	RS485 Cadre
N:	Paramètres USB
0:	Panneau Config.
P:	Statistiques
► Q:	System Reset
15/16	

Þ



# MENU AVANCÉ \ RÉVISION DU FIRMWARE (MENU INDEX 3R)

3	AVANGEE
N: 0: ₽: Q: ► R:	Paramètres USB Panneau Config. Statistiques System Reset Révision Fw
16/16	



Menu 3R Révision du firmware

de l'appareil.

L'instrument affiche le code du firmware et la révision

# MENU VISUALISATION (MENU INDEX 4)

Utilisez la **touche MODE** pour faire défiler les icônes de la barre d'état, de gauche à droite, sélectionnez le menu **Visualisation** et validez avec la **touche Enter**.

Le Menu Aperçu se compose des vues suivantes :

- Nr. 7 écrans si le Relais 1 est configuré comme OFF, Min, Max ou Fenêtre. (Menù 3L1)
- Nr. 8 écrans si le Relais 1 est configuré comme Batch. (Menù 3L1)

Faites défiler le menu en utilisant la **touche (+)** ou **(-)**, sélectionnez l'élément et validez avec la touche **Enter**.







# UTILISATION DE L'APPLICATION WEB

Le système peut être contrôlé via la nouvelle interface internet du dispositif. Celle-ci permet à l'utilisateur de programmer et gérer le système à travers un navigateur, localement ou bien à partir d'un PC, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone.

Pour tous les détails concernant la connexion via Kommbox, il est recommandé de lire le mode d'emploi du KommBox (n° de série 0000138153).

# 1. TABLEAU DE BORD

L'écran du tableau de bord donne les affichages suivants :

- a) Barre d'en-tête avec l'indication des mesures principales.
- b) Barres réduites renvoyant aux sections principales du contrôleur.
- c) **Sections principales**, qui contiennent tous les widgets permettant de vérifier, monitorer et appliquer les nouveaux paramètres du contrôleur.

K100PR	pH <b>7.00</b>	Temperature 25.0 °C	^
후 🌢 🖓 🕑 🖗 Update 02/02	021 12:39:19 UTC		(i) 🕄 💿 🕄
	Instant Values		~
	Graphs And Levels		~
	Alarms		<b>~</b> .
	Status		×.
	Relay 1 Settings		~
	Relay 2 Settings		· · · ·
	SSR 1 Settings		~
	SSR 2 Settings	So	~
	OUT mA 1 Settings		~
	OUT mA 2 Settings		~
	Advanced Settings	x lons	×

# 2. VALEURS INSTANTANÉES

La section des valeurs instantanées contient la représentation de tous les widgets relatifs aux mesures du contrôleur.

K100PR	pH <b>7.00</b>	Temperature <b>25.0</b> °C	^
🗄 🖨 💭 🕑 🖗 Updat	e 03/09/2021 12:39:19 UTC		0 3 0 3
	Instant Values		^
		O on graph 3.30 10.50 0 on graph 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

K100CD	EC-Cond 0.021 KOhm	Temperature 25.	0°C	^
🗄 😫 😋 🕑 🖗 Updat	e 03/09/2021 12:45:42 UTC			0 3 0 3
	Instant Values			^
		0 00210 KO	0 on preph 50 -50 100 -50 0 C	
		EC-Cond	Temperature	

# 3. ALARMES

La section des alarmes contient la représentation de tous les widgets relatifs aux alarmes du contrôleur.



La section des valeurs d'état contient la représentation de tous les widgets relatifs aux états du contrôleur.

- a) état allumé ou éteint des relais ;
- b) état ou nombre d'impulsions par minute des SSR1 et SSR2 ;
- c) état des sorties analogiques mA1 et mA2.

atus				
	On graph	On graph		
		$( \rightarrow )$		
	Relay 1	Relay 2		
On graph	On graph	On graph	On graph	
400 Pulse/min	0 Pulse/min	0.00 mA	0.00 mA	

# 5. RELAIS ET SSR

#### Les Paramètres du relais 1 :

La section des paramètres du relais 1 contient la représentation de tous les widgets relatifs au relais 1 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le relais 1 a été affecté ;
- b) **Function** : il s'agit de la méthode de temporisation d'activation entre ON/OFF, Temporisé ou PWM à laquelle le relais 1 a été affecté ;
- c) **Type** : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- d) **SetPoint** : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus.

Relay 1 Settings					~
	MEASURE	ON/OFF	Type ACID V	DEH 54Point (142H)	
	Association	Function	Defaults On graph	Defaults On graph 9,14	
					Cancel Apply

### Les Paramètres du relais 2 :

La section des paramètres du relais 2 contient la représentation de tous les widgets relatifs au relais 2 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le relais 2 a été affecté ;
- b) **Function** : il s'agit de la méthode de temporisation d'activation entre ON/OFF, Temporisé, PWM ou Lavage sonde à laquelle le relais 2 a été affecté ;
- c) **Type** : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- d) **SetPoint** : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus.

Relay 2 Settings		\$			^
	MEASURE TIMED Association Punction	Type ALKA    Defaults On graph	Defaults on graph	(14 pH) 10.5 14 7,4	
					Cancel Apply

Relay 2 Settings						^
	MEASURE	PROBE WASHING	On graph	On graph	On graph 1440	
	Association	Function	Wash Time (ss)	Delay Time (66)	Walt Time (mm)	

### Les Paramètres SSR 1 :

La section des paramètres SSR 1 contient la représentation de tous les widgets relatifs au SSR 1 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le SSR 1 a été affecté ;
- b) Type : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- c) SetPoint : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus ;
- d) PropBand : il s'agit de la valeur qui est soit soustraite soit ajoutée au point de consigne ;
- e) Pulse min : il s'agit de la valeur min. d'impulsions (plage : 1÷100) ;
- f) **Pulse max** : il s'agit de la valeur max. d'impulsions (plage : 20÷400).

SSR 1 Settings					
	Type pH SetPoint pH PropBand				
MEASUR	ACID V 0 2.3 7 10.3 14 22 2.9 1.6 2.3 2				
Association	Defaults On graph 2,75 Defaults On graph 0,2				
	Pulse min Pulse max CorPosetten				
	Defaults On graph 1 Defaults On graph 400				

#### Les Paramètres SSR 2 :

La section des paramètres SSR 2 contient la représentation de tous les widgets relatifs au SSR 2 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle le SSR 2 a été affecté ;
- b) Type : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- c) SetPoint : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus ;
- d) PropBand : il s'agit de la valeur qui est soit soustraite soit ajoutée au point de consigne ;
- e) **Pulse min** : il s'agit de la valeur min. d'impulsions (plage : 1÷100) ;
- f) **Pulse max** : il s'agit de la valeur max. d'impulsions (plage : 20÷400).

	Type pH SetPoint pH PropBand	
MEASURE		
Association	Defaults         O ng raph         Defaults         O ng raph         12.11         Defaults         O ng raph         0.2	
	Pulse min Pulse max I Records I Reco	
	6 28 31 75 10 20 115 210 205 400	
	Defaults O on graph 1 Defaults O on graph 400	

# 6. PARAMÈTRES DE SORTIE

La section des paramètres OUT mA1 contient la représentation de tous les widgets relatifs à la sortie mA1 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle la sortie mA1 a été affectée ;
- b) **PID** : si l'algorithme PID est activé (ON) ou désactivé (OFF).
- c) Start : valeur de la mesure associée à 4 mA ;
- d) End : valeur de la mesure associée à 20 mA.

		pH Start		pH End		
MEASURE A	OFF		14 pH	0 pH	(14 pH)	
		0 15 7	10.5 14	0 3.5 7	10.5 14	
Association	PID	Default	0,00	Default 14,0	0	

#### Les Paramètres OUT mA2 :

La section des paramètres OUT mA2 contient la représentation de tous les widgets relatifs à la sortie mA2 du contrôleur.

- a) Association : il s'agit de la mesure à laquelle la sortie mA2 a été affectée ;
- b) **PID** : si l'algorithme PID est activé (ON) ou désactivé (OFF).
- c) **PID Type** : il s'agit de la valeur minimale et maximale pour conserver le processus ;
- g) SetPoint : il s'agit de la valeur à maintenir dans le processus ;

OUT mA 2 Settings					,
	MEASURE B	ON LOW Default	A SetPoint	55 599 ppm	
	Association	PID	U		
		90			Cancel Apply
		tions			
		SOLU			

# 7. PARAMÈTRES AVANCÉS

La section des paramètres avancés contient la représentation de tous les widgets relatifs aux paramètres avancés du contrôleur.

- a) Temp Comp (A) : la mesure est compensée pour la température ;
- b) Filtre (A) : type de filtre utilisé pour le calcul de la mesure A ;
- c) Filtre (B) : type de filtre utilisé pour le calcul de la mesure B ;
- d) Sensor Type : le type de capteur utilisé, 0/20 mA ou 4/20 mA ;
- e) Minimum Value : la valeur correspondant à 0 mA ou 4 mA ;
- f) Unit : l'unité de mesure utilisée pour la mesure du contrôleur ;
- g) Maximum Value : la valeur correspondant à 20 mA ;
- h) Unit : l'unité de mesure utilisée pour la mesure du contrôleur ;
- i) Over Range Setting : réglage hors plage, ON si activé, OFF si désactivé ;
- j) Under Range Setting : réglage sous plage, ON si activé, OFF si désactivé.



# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Spécifications mesure débit				
Plage fréquence d'entrée	De 0,5 Hz à 1500 Hz			
Type de sonde	Effet Hall, Contact Reed ou Push-Pull			
Résolution	0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (réglable du menu)			
Capteur distance maximale	Jusqu'à 300 m (Jusqu'à 984 ft)			
Isolation	Fonctionnelle			

# **SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/4DIN**

Dimensions (châssis – L x H x P)*	92 x 92 x 57,3 mm (3.62 x 3.62 x 2.26 in)	
Cadre avant – (L x H)	96 x 96 mm (3.78 x 3.78 in)	
Max. profondeur	42 mm (1.65 in)	
Poids	400 g (0,88 lb)	
Matériel	ABS/polycarbonate	
Protection	IP 65 (frontal)/IP 20 (châssis)	
Humidité relative	De 0 à 95% sans condensation	

\* L = largeur, H = hauteur, P = profondeur

# SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES POUR LA VERSION 1/2DIN

Dimensions (châssis – L x H x P)*	144 x 144 x 122,5 mm (5.67 x 5.67 x 4.82 in)
Cadre avant – (L x H)	144 x 144 mm (5.67 x 5.67 in)
Poids	823 g (1,81 lb)
Matériel	ABS/polycarbonate
Protection	IP 65
Humidité relative	De 0 à 100% condensation
* L = largeur, H = hauteur, P = profondeur	- 50
	80

# SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA VERSION 1/2DIN ET 1/4DIN

Température de stockage	De – 25 à 65 °C (de – 13 à 149 °F)
Plage de température environnementale de fonctionnement	De –10 à 50 °C (de 14 à 122 °F)
Émissions	Selon les spécifications EN55011 classe A
5	

# SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Alimentation (version 100÷240 VCA)	
Exigences électriques	De 100 à 240 VAC, 5 VA
Fréquence	De 50 à 60 Hz
Fusible de l'alimentation	500 mA temporisation pas récupérable
Protection contre les courts-circuits	Active
Alimentation (version 12+32 VCC)	
Exigences électriques	De 12 à 32 VCC, ou 24Vac±10%, 3.5W
Fusible de l'alimentation	1 A temporisation pas récupérable
Protection contre les courts-circuits	Active
Protection contre l'inversion de polarité	Active
Sorties de relais	
RL1 et RL2	2-SPST mécanique 250 VAC/5A, 30 VCC/3 A
Configuration du relais RL1	Alarme de débit activation de charge pour Minimum. Maximum ou En dehors fenêtre
Configuration du relais RL2	Alarme de débit activation de charge pour Minimum, Maximum ou En dehors fenêtre
Mode d'essai	ON, OFF
Sorties SSR (Relais statiques)	
SSR1 et SSR2	2-SPST 400 VAC, max 125 mA, Bidirectionnels, NPN, PNP
Résistance dans l'état ON	26 ohm @ 50mA
Courant de fuite dans l'état OFF	200 nA max
Configuration SSR1 et SSR2	Sortie d'impulsion volumétrique
Plage de fréquence	De 0 à 5 Hz
Durée d'impulsion	De 0,1sec à 9999,9sec
Mode d'essai	ON, OFF
Sorties 4÷20 mA	
Signaux de sortie analogiques	2 sorties 4+20 mA, galvaniquement isolées l'une de l'autre et de l'alimentation électrique.
Erreur de mesure	+/- 0,01 mA
Charge	max. 800 Ω
Condition d'erreur	NAMUR: OFF, 3,6 mA, 22 mA
Mode d'essai	De 3 à 23 mA
Entrées digitales	C'O'
Entrée digitale FREQ1	Entrée pour compteur externe (Sensor 1)
Entrée digitale DIR1	Direction entrée numérique pour le compteur externe (Sensor 1)
Entrée digitale REED	Entrée pour contact sec5 VCC, max 6 mA
Entrée digitale HOLD	Entrée alimentée 12÷32 VCC, max 10 mA
Entrée digitale FREQ2	Entrée pour compteur externe secondaire (Sensor 2)
Entrée digitale DIR2	Entrée de direction numérique pour compteur externe secondaire (Sensor 2)
Entrée digitale START	Entrée numérique pour la fonction à distance START
	Entree numerique pour la fonction a distance STOP
	Entree numerique pour la fonction a distance RESUME
Port de communication	
Port de communication digital USB	(*) Port USB, type connecteur B *
Port de communication digital RS485	Optionnel (sur demande)
Sortie 5 Vdc	1
Tension	(**) 5 V CC ±2%, max. 20 mA
Protection contre les courts-circuits	Active
Interface utilisateur	
Bornes de connexion	Bornes à vis amovibles AWG 14 < 2.5 mm <sup>2</sup>
Temps de cycle de la machine	ca. 1 s
Clavier	5 touches tactiles
Affichage	Affichage ACL 128x128 pixels, transflectif, rétroéclairé
Actualiser l'affichage	500 msec
Retroeciairage	Bianc, vert et rouge avec fonction d'économie d'énergie

Cette fonction ne est pas utilisée
 \*\* NE PAS dépasser la limite de courant maximale admissible, RISQUE d'endommager l'appareil

# ANNEXE A : CONFIGURATION RELAIS DÉBIT POSITIF ET NÉGATIF MINIMAL

### Débit positif

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le Débit comme valeur minimale positive en utilisant la méthode impulsion / pause (ON/OFF).

### Exemple :





# Débit négatif

2A

01/02

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le Débit comme valeur minimale négative en utilisant la méthode impulsion / pause (ON/OFF)

10

5 L/h

L/h

**Relais** 1

2: Hystérésis (-)

▶ 1: SetPoint(-)



### Remarques :

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse le SetPoint, le relais est activé et cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure se diminue au SetPoint (voir relais 1').
- Activation avec hystérésis : En configurant l'élément du menu « 2 » le relais off sera temporisé égal à la somme de la valeur du SetPoint avec la hystérésis (voir relais 1 avec hystérésis)

# ANNEXE B : CONFIGURATION RELAIS DÉBIT POSITIF ET NÉGATIF MAXIMAL

# Débit positif

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le Débit comme valeur maximale positive en utilisant la méthode impulsion / pause (on/off).





# Débit négatif

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le Débit comme valeur maximale négative en utilisant la méthode impulsion / pause (ON/OFF)





### Remarques :

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) dépasse le SetPoint, le relais est activé et cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure se diminue au SetPoint (voir relais 1').
- Activation avec hystérésis : En configurant l'élément du menu « 2 » le relais off sera temporisé égal à la somme de la valeur du SetPoint avec la hystérésis (voir relais 1 avec hystérésis).

# ANNEXE C : CONFIGURATION RELAIS DÉBIT FENÊTRE NÉGATIF ET POSITIF

### Débit positif

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le Débit positif comme valeur maximale et minimale (fenêtre) en utilisant la méthode impulsion / pause (ON/OFF)





### **Remarques** :

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) est inférieure ou supérieure aux valeurs configurées, le relais est activé ; cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure revient dans la plage configurée (voir relais 1').
- Activation avec hystérésis : En configurant l'élément du menu « 3 » le relais off sera temporisé égal à la somme de la valeur du SetPoint plus ou minus la valeur d'hystérésis (voir relais 1 avec hystérésis)

### Débit négatif

Voici un exemple de configuration pour le Relais 1 ou 2 pour régler le Débit négatif comme valeur maximale et minimale (fenêtre) en utilisant la méthode impulsion / pause (ON/OFF)





### **Remargues** :

- Activation du relais : Lorsque la mesure (ligne noire) est inférieure ou supérieure aux valeurs configurées, le relais est activé ; cet état est maintenu jusqu'à ce que la mesure revient dans la plage configurée (voir relais 1').
- Activation avec hystérésis : En configurant l'élément du menu « 3 » le relais off sera temporisé égal à la somme de la valeur du SetPoint plus ou minus la valeur d'hystérésis (voir relais 1 avec hystérésis)

# ANNEXE D: CONFIGURATION RELAIS 1 BATCH.

Pour activer la fonction, assigner au Relais 1 le mode Batch et régler le volume.

#### Remarque:

Seulement si le Relais 1 est actif dans le mode Batch, vous pouvez voir l'écran nr. 3 à partir de laquelle contrôler la fonction Batch. Dans les autres écrans, vous pouvez toujours contrôler la fonction Batch, mais seulement à travers les entrées à distance START, STOP et RESUME.









STAR

La fonction Batch peut être contrôlée à travers le clavier ou à travers les entrées à distance START, STOP et RESUME.

Pour démarrer la fonction Batch appuyez sur la **touche Enter** (START). Le Relais 1 ferme le contact. L'écran affiche:

- le volume Batch totalisé
- le volume Batch ajusté (Volume R1)

**Remarque**: Si le mode bidirectionnel est actif, en haut à droite l'écran affiche l'icône suivante:

- TB+ Le volume affiché est positif.
- **TB-** Le volume affiché est négatif.

Pour arrêter la fonction Batch appuyez sur la **touche Enter** (STOP).

Quand se arrête la fonction Batch, le Relais 1 ouvre le contact.

- En appuyant sur la touche **Esc** (START) le totalisateur Batch est remis à zéro et commence un nouveau comptage.
- En appuyant sur la touche **Enter** (RESUME) le comptage reprend là où il est arrivé.





Quand le totalisateur atteint le volume Batch ajusté, le Relais 1 ouvre le contact et la fonction Batch est complétée. Pour redémarrer la fonction Batch appuyez sur la

touche Enter (START).





Si vous démarrez la fonction Batch et l'instrument ne reçoit pas de signal d'entrée, après 30 secondes le Relais1 ouvre le contact et l'écran affiche le message d'alarme. Pour supprimer cette alarme, appuyez sur la **touche Enter.** 

# ANNEXE D: CONFIGURATION RELAIS 2 TWO STAGE.





Open

# ANNEXE E : CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 VOLUME POSITIF ET NEGATIF





# Remarque :

- Volume : Configurez le volume positif pour générer une impulsion.
- Largeur : Configurez la valeur de l'impulsion ON en secondes.
- **F1: VOL** : sur l'écran, l'instrument indique la sortie associée au débit positif et pas la valeur d'impulsions générées.





### Remarque :

- **Volume** : Configurez le volume négatif pour générer une impulsion.
- Largeur : Configurez la valeur de l'impulsion ON en secondes.
- **F1: VOL** : sur l'écran, l'instrument indique la sortie associée au débit négatif et pas la valeur d'impulsions générées

# ANNEXE F: CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 1:N POSITIF ET NEGATIF

### CONFIGURATION SSR1/SSR2:

Pour chaque impulsion d'entrée, sont générés N impulsions de sortie.

L'impulsion généré a les temps suivantes:

- ON = 100 msec.
- OFF >= 50 msec.





# Nota:

- **Freq: 1:N**: sur l'écran, l'instrument indique la fonction associée à la sortie et pas la valeur d'impulsions générées
- La fréquence de sortie maximale est de 400 impulsions/minute.

# ANNEXE G: CONFIGURATION SSR1 ET SSR2 N:1 POSITIF ET NEGATIF

### **CONFIGURATION SSR1/SSR2:**

Chaque N impulsions reçues à l'entrée, une impulsion est générée à la sortie.

L'impulsion généré a les temps suivantes:

- ON = 100 msec.
- OFF >= 50 msec.





### Nota:

- **Freq: N:1**: sur l'écran, l'instrument indique la fonction associée à la sortie et pas la valeur d'impulsions générées.
- La fréquence de sortie maximale est de 400 impulsions/minute.

# ANNEXE H : CONFIGURATION SORTIE COURANT 1 ET 2 (SENSOR 1 OU SENSOR2)



#### Remarque :

- Lancer mA : Valeur minimale de la mesure du débit associée à 4 mA
- Fin mA : Valeur maximale de la mesure du débit associée à 20 mA.
- **Garder** : En configurant la variable à OUI, en cas d'alarme l'instrument bloque la sortie mA à la dernière valeur calculée en maintenant l'alarme.

1001/

• **Namur** : En configurant la variable à la valeur de 3,6 mA ou 22 mA, en cas d'alarme l'instrument définit la sortie de courant à la valeur choisie.

Sortie de courant proportionnelle à la mesure avec la plage de 4 mA à 20 mA à Débit bidirectionnel.



### Remarque :

- Lancer mA : Valeur minimale de la mesure du débit négatif associée à 4 mA
- Fin mA : Valeur maximale de la mesure du débit associée à 20 mA.
- **Garder** : En configurant la variable à OUI, en cas d'alarme l'instrument bloque la sortie mA à la dernière valeur calculée en maintenant l'alarme.
- **Namur** : En configurant la variable à la valeur de 3,6 mA ou 22 mA, en cas d'alarme l'instrument définit la sortie de courant à la valeur choisie



**Remarque** : En réglant le débit comme bidirectionnel dans le **menu 3D4 (Sensor 1) et 3F4 (Sensor 2)**, la sortie de courant a une valeur de référence fixe à 12mA = débit nul, tandis qu'il est possible de configurer l'option **Lancer mA** à une valeur négative et l'option **Fin mA** à une valeur positive.



Exemple sortie mA1:



### ANNEXE I : CONFIGURATION DES ALARMES DE L'INSTRUMENT

(\* Pour configurer le Relais 2 pour alarme à distance voir le menu de configuration avancée 3G)

Dans le menu de configuration 2B il est possible de configurer les conditions d'alarme d'être répétées par le Relais 2 ; attention, vérifiez le Menu Avancé « 3F » Configuration des alarmes

_3F	_RéglagAlarme	
▶ 1: 2: 3: 4: 5: 01/05	Reed Logic Reed retard Retard Hold Switch OFF Service	NO 00'00" 00'00" NON OFF

Tableau avec les messages d'alarme affichés par l'instrument.

Numéro	Alarme	Message	État
1	Pas présent	No Item	
2	Entrée Hold externe active	Hold	Alarme de l'instrument
3	Entrée Reed externe active	Reed	Alarme de l'instrument
4	Sortie 5V en court-circuit	Fault 5V	Alarme visuelle
5	Enregistré l'absence d'alimentation	Switch OFF	Alarme visuelle
6	Temporisateur maintenance expiré	Service	Alarme visuelle

### Remarque :

- Rétroéclairage : En cas d'alarme, l'instrument active le rétroéclairage rouge.
- Réinitialiser les alarmes : Dans la visualisation de la Mesure (Icône Meas) il est disponible un menu d'état d'alarme ; en appuyant sur la touche Enter, le menu Alarmes sera affiché.



**Remarque** : Les alarmes sont stockées dans la mémoire toutes les 15 minutes, si l'instrument est éteint il perd les alarmes affichées dans les 14 dernières minutes.

### ANNEXE L : EXEMPLES DE CÂBLAGE

### Alimentation :

- 12÷32Vdc ou 100÷240Vac ; Vérifiez l'étiquette du produit
- Respectez la polarité
- Consommation d'énergie maximale 3,5 W ou 5W

### Sorties de fréquence SSR1 et SSR2 :

• Contact fermé de 26Ω à 50mA, 125mA charge maximale avec une impédance de 36Ω.





### Sorties du Relais 1 et 2 :

• Charge maximale 5 A résistive





Power Supply

12÷32Vdc

Power Supply 100÷240Vac

### Sorties du courant mA 1 et 2 :

- 4÷20mA avec une charge maximale de 800 ohm
- Respectez la polarité des câbles

#### Sortie port série RS485 :

- Protocole de communication Modbus RTU / ASCII.
- Ajoutez 120Ω une résistance de terminaison entre A et B.
- Respectez la polarité des câbles

#### Entrée capteur de débit rotor Nr.1 :

- Respectez la polarité
- Type A : Capteur **Reed** compteur mécanique typique (compteur d'eau émetteur d'impulsion).
- Type B : Capteur Hall ou compteur Push Pull à rotor mécanique
- Type C : Capteur avec un principe électromagnétique.



### Entrée capteur de débit rotor Nr.2 :

- Respectez la polarité
- Type A : Capteur **Reed** compteur mécanique typique (compteur d'eau émetteur d'impulsion).
- Type B : Capteur Hall ou compteur Push Pull à rotor mécanique
- Type C : Capteur avec un principe électromagnétique.





### **Remote Signal:**

• Entrée pour contact sec ou semiconducteur (Open Collector) 12Vcc, max 6mA.

### Entrée capteur Reed :

- Entrée pour contact sec ou semi-conducteur (Collecteur ouvert) 5Vcc, max 6mA.
- La distance maximale du capteur Reed 20 mètres de câble.

### Entrée signal Hold :

- Signal de tension de 12 à 32 Vdc
- Respectez la polarité

### Entrée Port USB :

- USB Type B
- Alimentation via le port USB à l'activation du microprocesseur et affichage sans rétroéclairage.




## ANNEXE M : DEPANNAGE

Problème	Cause possible
L'écran affiche le symbole	Voir l'ANNEXE F
Erreurs d'étalonnage	<ul> <li>Sonde endommagée ou vieille</li> <li>Câbles de la sonde endommagés</li> <li>Entrée de mesure de l'instrument endommagée</li> </ul>
Erreur mémoire de données	Mémoire interne endommagée
Erreur mot de passe	Valeur d'erreur
Erreur mesure de la température	<ul> <li>Capteur non étalonné</li> <li>Capteur non installé correctement</li> <li>Le capteur ou le câble est défectueux</li> <li>Entrée mesure électronique endommagée</li> <li>Le câble du capteur dépasse la longueur maximale</li> </ul>
La lecture de la mesure n'est pas stabile	<ul> <li>Sondes ou câbles installés trop près des dispositifs qui génèrent du bruit électrique.</li> <li>Capteur installé sur le débit à la turbulence hydraulique.</li> <li>Mesure moyenne trop faible.</li> <li>Les câbles de la sonde sont trop longs</li> </ul>
Impossible d'afficher le menu Étalonnage ou Configuration	<ul> <li>Utilisateur exclu pour des raisons de sécurité</li> </ul>
L'affichage est éteint	<ul> <li>L'instrument ne reçoit pas d'alimentation correcte.</li> <li>Le contraste de l'écran n'est pas configuré correctement.</li> <li>Le fusible a sauté.</li> <li>Défaut matériel.</li> </ul>
L'écran affiche dans le coin supérieur droit « Diagnostic »	<ul> <li>Éteindrez l'instrument, puis allumez-le à nouveau ; si le problème persiste, contactez votre fournisseur</li> </ul>
Solutions	

# ANNEXE N : Tableau avec les paramètres par défaut et la réinitialisation à défaut

MENU AVANCE		-			
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par	Valeur Min	Valeur Max	Unité
		défaut			
Langue		FR (Français)	EN, FR,	II, DE, ES	
Mot de passe	Mot de passe	0000	0000	9999	
	Menu Etal.	OFF	OFF	ON	_
	Menu Configuration	OFF	OFF	ON	
	Menu Réinitialiser	OFF	OFF	ON	
A (2) - 1	Iotalisateurs	-	15	45	
Affichage	Contraste	0	-15	+15	
	Mode	ECO	OFF, C	DN, ECO	
	ON	100	10	100	%
	ECO	50	0	50	%
	Inversion	OFF	OFF	ON	_
Mesure du Débit 1 et 2	Unité mesure débit	L/s	L/s, L/min, L	/h, m³/h, GPM	
	Point décimal	XXX,XX	XXXXX, / XXXX,X / XX	X,XX / XX,XXX / X,XXXX	
	Unité mesure volume	L	L, G	al, m <sup>3</sup>	
	Bidirectionnel	NON	NON	OUI	
	Filtre	BAS	Bas, Mo	oyen, Haut	
Type de sonde 1 et 2	Туре	Autre	SFW U1, SFW U2, SFW PVCC, SFW PVDF, SFW INO> SFW EMAG, Autre		
	Paramètre		Les valeurs dépendent du	type de capteur sélectionné	
	Diamètre		Les valeurs dépendent du	type de capteur sélectionné	
	Diamètre		0	10000	mm
	K personnalisé	1.0000	0.0001	99999	
	Facteur K actuel	1.0000	Non m	odifiable	
Config. des alarmes	Logique Reed	NA	NA	NC	
	Temporisation Activation	055			
	REED	OFF	UFF (00':00")	60':59"	min:sec
	Temporisation Activation	OFF	OFF (00':00")	60':59"	min:sec
	Interruption du réseau	NON	NON	OUI	
	Maintenance	OFF	OFF (0)	365	Jours
Config. des sorties	Relais 1	OFF	OFF, Min, Max, Fenêtre, Batch, Min NEG, Max NEG		
	Relais 2	OFF	OFF, Min, Ma Min NEG, Max N	x, Fenêtre, OFF, IEG. Fenêtre NEG	
-	SSR1	OFF			
	SSR2	OFF	OFF, Volume, 1:N, N:1, V	OL NEG, 1:N NEG, N:1 NEG	
	mA1	OFF	0.55		
	mA2	OFF	OFF,	Activee	
Sorties > Sensor	Relais 1	Sensor 1	Sensor 1	, Sensor 2	
	Relais 2	Sensor 1	Sensor 1, Sens	sor 2, Two Stage	
	SSR1	Sensor 1	Sensor 1	, Sensor 2	
	SSR2	Sensor 1	Sensor 1	, Sensor 2	
	mA1	Sensor 1	Sensor 1, Senso	or 2, Valve Control	
	mA2	Sensor 1	Sensor 1. Senso	or 2. Valve Control	
	Activation	ON SO	OFF	ON .	
	Mode	RTU	RTU	ASCII	-
Config. RS485 Présent	Adresse	10	1	247	-
seulement pour la	Vitesse	19200	1200, 2400, 4800, 9600, 192	00. 38400. 57600. 115200	bps
version avec RS485.	Parité	Pair	Aucun, Impair, Pair		
	Bit d'arrêt	1	1	2	
	Réservé pour utilisation			<u></u>	-
Config. USB	future				
Panneau de configuration	Débit 1 et 2		0	10000	Hz
	Entrée START		OFF	ON	
	Entree STOP		OFF	UN ON	
	Entree RESUME		OFF	ON	
	Simul. Relais 1	OFF	OFF	ON	
	Simul. Relais 2	OFF	OFF	ON	
	Simul. Freq 1	OFF	OFF	UN ON	
	Simul. Freq 2	OFF	UFF	UN CON	
	Simul. sortie mA 1	4,00	3,00	23,00	mA
	Simul. sortie mA 2	4,00	3,00	23,00	mA
	Entree REED		OFF	ON	
	Entree HOLD		OFF	ON	
0	RS485				
Statistiques	No. demarrages	0	0	3933333	Activations
	No. alarmes	U	0	9999999	Activations
	No. activations RL1	U	0	9999999	Activations
	No. activations RL2	U	0	9999999	Activations
	No. activations REED	0	0	9999999	Activations
	No. activations HOLD	0	0	9999999	Activations
D (1.1) I I I I	Keinitialiser les statistiques	NON	NON	001	
Reinitialisation du système		NON	NON	ουι	
Revision du Firmware					

MENU CONFIGURATION	Relais 1 = OFF, R	elais 2 = OFF, SSR1 = OFI	F, SSR2 = OFF, mA <sup>2</sup>	I = OFF, mA2 = OFF	
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
Relais 1		OFF			
Relais 2		OFF			
SSR1		OFF			
SSR2		OFF			
mA1		OFF			
mA2		OFF			

MENU CONFIGURATION	ION Unité mesure débit : L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM				
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
Relais 1 / Relais 2	SetPoint	0	0,0000	99999	*note1
Min et Min NEG	Hystérésis	0	0,0000	99999	*note1
Relais 1 / Relais 2	SetPoint	0	0,0000	99999	*note1
Max et Max NEG	Hystérésis	0	0,0000	99999	*note1
	Fenêtre Max	0	0,0000	99999	*note1
Relais 1 / Relais 2 Fenêtre et Fenêtre NEG	Fenêtre Min	0	0,0000	99999	*note1
	Hystérésis	0	0,0000	99999	*note1
Relais 1 Batch et Batch NEG	Volume	0	0,0000	99999	**note2
Relais 2 Two Stage	Setpoint	90	0	100	%
*note1: L/s, L/min, L/h, m <sup>3</sup> /h, GPM **note2: L, m3, GPM					

MENU CONFIGURATION	Unité mesure débit : L/s, L/min, L/h, m³/h, GPM				
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
SSR1/SSR2	Configurer Volume	0	0,0000	99999	*note1
Volume	Durée d'impulsion	0,1	0,1	9999,9	sec
SSR1/SSR2	Facteur N	1	1	9999	
1:N	Mémoire	OUI	NO	SI	
SSR1/SSR2	Facteur N	1	1	9999	
N:1	Mémoire	OUI 60	NO	SI	
*note1: L/s, L/min, L/h, m <sup>3</sup> /h, GPM					

MENU CONFIGURATION	Unité mesure débit : L/s, L/min, L/h, m <sup>3</sup> /h, GPM				
Paramètre	Sous-paramètre	Valeur par défaut	Valeur Min	Valeur Max	Unité
mA1 / mA2	Démarrage mA	0**	0,0000	99999	*note1
	Fin mA	99999	0,0000	99999	*note1
	Mesure Hold	NO	NO	SI	
	Namur 🕤	OFF	, 3,6mA, 22 mA		
mA1/mA2 Valve Control	Setpoint	80	0	80	%

\*note1: L/s, L/min, L/h, m3/h, GPM

\*\* \* Si le mode bidirectionnel est activé, la valeur par défaut est -99999.

### **REINITIALISER LES PARAMETRES PAR DEFAUT DE L'INSTRUMENT**

Pour charger tous les paramètres par défaut de l'instrument et également supprimer le mot de passe, procédez comme suit :

- A) Débranchez l'instrument de l'alimentation
- B) Appuyez et maintenez enfoncé simultanément les touches Down et Enter et allumez l'instrument
- C) Au démarrage l'instrument exécute un menu caché
- D) Le message suivant sera affiché (image à coté)
- E) Sélectionnez « OUI » pour effectuer la

**RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT** 

F) L'instrument s'allume et effectue la fonction de DÉMARRAGE.



## **PROTOCOLE MODBUS**

Read O	nly Register	s	1		Range of	Data	r
Address	Index Menu	Type of Register	Description	min	max	Type of data	Note
1000	-	Status Register	Status Register L **	0	31	Unsigned 32bit	
1001	-	5	Status Register H **				
1002	-	Output Register	Relay 1 *	0	1	Unsigned 16bit	
1003	-	Output Register	Relay 2 *	0	1	Unsigned 16bit	
1004	-	Output Register	SSR 1 -	0	6	Unsigned 16bit	
1005	-	Output Register	55R 2	360	2200	Unsigned 16bit	Nr. Decimals – 2
1008	-	Output Register	mA 2 *	360	2200	Unsigned 16bit	Nr. Decimals = 2
1007	-	Calparnoglaio	Measure L		2200	onoignoù robit	
1009	-	Sensor 1 Measure	Measure H	0	99999	Unsigned 32bit	
1010	-		Dec Measure	0	4	Unsigned 16bit	
1011	3D1	Sensor 1 Measure	Flow Unit Measure	0-4(L/s,L/m,L/ł	n,m3/h,GPM)	Unsigned 16bit	
1012	3D3	Sensor 1 Measure	Volume Unit Measure	0-2(L,GA	AL,m3)	Unsigned 16bit	
1013	3D4	Sensor 1 Measure	Bidirectional	0(Monodirectional)	1(Bidirectional)	Unsigned 16bit	
1014			Cell Constant L	0	00000	Unsigned 22bit	
1015	3E6	Sensor 1 Measure	Cell Constant H	0	99999	Unsigned 32bit	
1016			Cell Constant Dec Point	0	4	Unsigned 16bit	
1017	3L1	Output Configuration	Relay 1 ****	0	8	Unsigned 16bit	
1018	3L2	Output Configuration	Relay 2****	0	7	Unsigned 16bit	
1019	3L3	Output Configuration	SSR1 *****	0	6	Unsigned 16bit	
1020	3L4	Output Configuration	55R2 *****	0	6	Unsigned 16bit	
1021	31.6	Output Configuration	mΔ2 *****	0	1	Unsigned 16bit	
1022	310	Output conliguration	Raw Sensor 1 Measure L	0	1	Unsigned Tobic	
1023	301	Control Panel	Raw Sensor 1 Measure H	0	1000000	Unsigned 32bit	mHz
1025	1	Statistics	Nr. Power On L				1
1026	3P1	Statistics	Nr. Power On H	0	9999999	Unsigned 32bit	
1027	0.00	Statistics	Nr. Alarms L	^	0000000	I lander of and t	
1028	3P2	Statistics	Nr. Alarms H	0	9999999	Unsigned 32bit	
1029	202	Statistics	Nr. Activations RL1L	0	0000000	Lippics and Ool	
1030	3P3	Statistics	Nr. Activationsi RL1H	0	9999999	Unsigned 32bit	
1031	3P4	Statistics	Nr. Activations RL2L	0	9000000	Unsigned 325	
1032	51.4	Statistics	Nr. Activations RL2H	0	3333333	Unsigned Szbit	
1033	3P5	Statistics	Nr. Activations REEDL	0	9999999	Unsigned 32bit	
1034	51 5	Statistics	Nr. Activations REEDH	Ű	3333333	onsigned ozbit	
1035	3P6	Statistics	Nr. Activations HOLDL	0	9999999	Unsigned 32bit	
1036		Statistics	Nr. Activations HOLDH				
1037	308	Control Panel	REED Status	O(Inactive)	1(Active)	Unsigned 16bit	
1038	309		HOLD Status	U(Inactive)	1(Active)	Unsigned 16bit	
1039	-		Tot Perm Pos L				Permanent Positive
1040	-	Sensor 1 Totalizer	Tot Perm Pos H	0	99999999999999999	Unsigned 64bit	Liters
1041	-		Tot Perm Pos HH				Nr. Decimals = 5
1043	-		Tot Res Pos LL				
1044	-		Tot Res Pos L				Resettable Positive
1045	-	Sensor 1 Totalizer	Tot Res Pos H	NO O	999999999999999999	Unsigned 64bit	Liters
1046	-		Tot Res Pos HH				Ni. Decimais = 5
1047	-		Tot Perm Neg LL	0			
1048	-	Sansor 1 Totalizar	Tot Perm Neg L	0	000000000000000000000000000000000000000	Unsigned 64bit	Permanent Negative
1049	-		Tot Perm Neg H	Ū	000000000000000000000000000000000000000	onsigned of bit	Nr. Decimals = 5
1050	-		Tot Perm Neg HH				
1051	-		Tot Res Neg LL				Resettable Negative
1052	-	Sensor 1 Totalizer	Tot Res Neg L	0	99999999999999999	Unsigned 64bit	Liters
1053	-		Tot Res Neg H				Nr. Decimals = 5
1054	-		Tot Res Neg HH				
1055	-		Tot Perm Pos I				Permanent Positive
1050	-	Sensor 2 Totalizer	Tot Perm Pos H	0	99999999999999999	Unsigned 64bit	Liters
1058	-		Tot Perm Pos HH				Nr. Decimals = 5
1059	- 1	COT T	Tot Res Pos LL				1
1060	-	9	Tot Res Pos L				Resettable Positive
1061	-	Sensor 2 Totalizer	Tot Res Pos H	0	999999999999999999999999999999999999999	Unsigned 64bit	Liters
1062	-		Tot Res Pos HH				N. Decindis = 5
1063	-		Tot Perm Neg LL				<b>D</b>
1064	-	Sensor 2 Totalizer	Tot Perm Neg L	0	99999999999999	Unsigned 64bit	rermanent Negative
1065	-		Tot Perm Neg H	, v		Strong rice 0401	Nr. Decimals = 5
1066	-		Tot Perm Neg HH				
1067	-		Tot Res Neg LL				Resettable Negative
1068	-	Sensor 2 Totalizer	Tot Res Neg L	0	99999999999999999	Unsigned 64bit	Liters
1069	-		Tot Res Neg H				Nr. Decimals = 5
1070			Measure I				
1071		Sensor 2 Measure	Measure L	0	99999	Unsigned 32bit	
1072	-	Sensor 2 Weasure	Dec Measure	0	4	Unsigned 16bit	
1074	3F1	Sensor 2 Measure	Flow Unit Measure	0-4(L/s.L/m 1/k	n.m3/h.GPM)	Unsigned 16bit	
1075	3F3	Sensor 2 Measure	Volume Unit Measure	0-2(L.G/	AL,m3)	Unsigned 16bit	
1076	3F4	Sensor 2 Measure	Bidirectional	0(Monodirectional)	1(Bidirectional)	Unsigned 16bit	1
1077	-		Cell Constant L	,		J	
1078	3G6	Sensor 2 Measure	Cell Constant H	0	99999	Unsigned 32bit	
1079			Cell Constant Dec Point	0	4	Unsigned 16bit	
1080	301	Control Panal	Raw Sensor 2 Measure L	0	1000000	Insigned 32kit	mH7
1081	301	Control Panel	Raw Sensor 2 Measure H	0	1000000	onsigned 32bit	111112
1082	311	Output -> Sensor	Relay 1	0-1(Sensore 1	, Sensore 2)	Unsigned 16bit	
1083	312	Output -> Sensor	Relay 2	0-2(Sensore 1, Sens	sore 2, Two Stage)	Unsigned 16bit	
1084	313	Output -> Sensor	SSR1	0-1(Sensore 1	, Sensore 2)	Unsigned 16bit	
1085	314	Output -> Sensor	SSR2	0-1(Sensore 1	, Sensore 2)	Unsigned 16bit	
1086	315	Output -> Sensor	mA1	U-2(Sensore 1, Senso	ore 2, Valve Control)	Unsigned 16bit	
1087	316	Output -> Sensor	mA2	U-2(Sensore 1, Senso	Jie 2, valve Control)	Unsigned 16bit	1

*	Relay 1 / Relay 2	Value	
		0	OFF
		1	ON
*	SSR1 / SSR2	Value	
		0	Disable
		1	Volume Positive
		2	1:N Positive
		3	N:1 Positive
		4	Volume Negative
		5	1:N Negative
		6	N:1 Negative
*	mA1 / mA2	Value	Out mA Value

**	Status Register L	Bit	
		0	5V Fault
		1	Hold Status
		2	Reed Status
		3	Service
		4	Power Line Interruption
		5-15	Not Used
***	Status Register H	Bit	
		0-15	Not Used

****	Relay 1 Configuration	Value	
		0	Disable
		1	Minimum Alarm Positive
		2	Maximum Alarm Positive
		3	Window Alarm Positive
		4	Batch Function Positive
		5	Minimum Alarm Negative
		6	Maximum Alarm Negative
		7	Window Alarm Negative
		8	Batch Function Negative

Relay 2 Configuration	Value	Sensor 1 / Sensor 2	Two Stage
	0	Disable	Disable
	1, 2	Minimum Alarm Positive	Enable
	2	Maximum Alarm Positive	
	3	Window Alarm Positive	
	4	Disable	
	~ 5	Minimum Alarm Negative	
.0	6	Maximum Alarm Negative	
	7	Window Alarm Negative	

****	SSR1 / SSR2 Configuration	Value	
		0	Disable
		1	Volume Positive
		2	1:N Positive
		3	N:1 Positive
		4	Volume Negative
		5	1:N Negative
		6	N:1 Negative
*****	mA1 / mA2 Configuration	Value	
		0	Disable
		1	Enable

Read Write Registers			L/s,L/m,L/h,m3/h,GPM				
Address	Index Menu	Type of Register	Description	min	max	Type of Data	Note
3100		RELAY 1	Setpoint Alr Min Pos L	0	00000	Lingian ed 20hit	
3101		RELAY 1	Setpoint Alr Min Pos H	0	99999	Unsigned 32bit	
3102		RELAY 1	Decimal Setpoint Alr Min Pos	0	4	Unsigned 16bit	
3103		RELAY 1	Setpoint Alr Max Pos L	0	00000	Lincianod 22bit	
3104		RELAY 1	Setpoint Alr Max Pos H	0	99999	Unsigned 32bit	
3105		RELAY 1	Decimal Setpoint Alr Max Pos	0	4	Unsigned 16bit	
3106		RELAY 1	Hystresis L	0	99999	Unsigned 32bit	
3107		RELAY 1	Hysteresis H	0			
3108		RELAY 1	Decimal Hysteresis	0	4	Unsigned 16bit	
3109		RELAY 1	Setpoint Alr Min Neg L	0	99999	Linging and 22 hit	
3110		RELAY 1	Setpoint Alr Min Neg H			Unsigned 32bit	
3111	24	RELAY 1	Decimal Setpoint Alr Min Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3112	28	RELAY 1	Setpoint Alr Max Neg L	0	99999	Linsigned 32bit	
3113		RELAY 1	Setpoint Alr Max Neg H			Unsigned 32bit	
3114		RELAY 1	Decimal Setpoint Alr Max Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3115		RELAY 1	Hysteresis Neg L	0	99999	Unsigned 32bit	
3116		RELAY 1	Hysteresis Neg H	0			
3117		RELAY 1	Decimal Hysteresis Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3118		RELAY 1	Batch Volume Pos L	0	99999	Unsigned 32bit	
3119		RELAY 1	Batch Volume Pos H	0			
3120		RELAY 1	Decimal Batch Volume Pos	0	4	Unsigned 16bit	
3121		RELAY 1	Batch Volume Neg L	0	99999	I Insigned 32bit	
3122		RELAY 1	Batch Volume Neg H			Unsigned 32bit	
3123		RELAY 1	Decimal Batch Volume Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3200		RELAY 2	Setpoint Alr Min Pos L	0	99999	Unsigned 32bit	
3201		RELAY 2	Setpoint Alr Min Pos H				
3202		RELAY 2	Decimal Setpoint Alr Min Pos	0	4	Unsigned 16bit	
3203		RELAY 2	Setpoint Alr Max Pos L	0	99999	Unsigned 32bit	
3204		RELAY 2	Setpoint Alr Max Pos H				
3205		RELAY 2	Decimal Setpoint Alr Max Pos	0	4	Unsigned 16bit	
3206		RELAY 2	Hystresis L	0	99999	Unsigned 32bit	
3207		RELAY 2	Hysteresis H				
3208		RELAY 2	Decimal Hysteresis	0	4	Unsigned 16bit	
3209	2B	RELAY 2	Setpoint Alr Min Neg L	0	99999	Unsigned 32bit	
3210		RELAY 2	Setpoint Alr Min Neg H	0			
3211		RELAY 2	Decimal Setpoint Alr Min Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3212		RELAY 2	Setpoint Alr Max Neg L	0	99999	Unsigned 32bit	
3213		RELAY 2	Setpoint Alr Max Neg H				
3214		RELAY 2	Decimal Setpoint Alr Max Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3215		RELAY 2	Hysteresis Neg L	0	99999	9 Unsigned 32bit	
3216		RELAY 2	Hysteresis Neg H	0			
3217		RELAY 2	Decimal Hysteresis Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3218		RELAY 2	Setpoint - Tw o Stage mode	0	90	Unsigned 16bit	%
		5			1	- <b>Iİ</b> -	

Read Write Registers			L/s,L/m,L/h,m3/h,GPM				
Address	Index Menu	Type of Register	Description	min	max	Type of Data	Note
3300		SSR 1	Set Volume Pos L	0	00000	Unsigned 32bit	
3301	2C1	SSR 1	Set Volume Pos H		99999		
3302		SSR 1	Decimal Volume Pos	0	4	Unsigned 16bit	
3303	202	SSR 1	Pulse Duration Pos L	• 1	99999	Linsigned 32bit	Seconds
3304	202	SSR 1	Pulse Duration Pos H		33333	Unsigned Szbit	Nr. Decimal = 1
3305		SSR 1	Set Volume Neg L	0	99999	Linsigned 32bit	
3306	2C1	SSR 1	Set Volume Neg H			eneigned ozon	
3307		SSR 1	Decimal Volume Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3308	2C2	SSR 1	Pulse Duration Neg L	- 1	99999	Unsigned 32bit	Seconds
3309		SSR 1	Pulse Duration Neg H				Nr. Decimal = $1$
3310	2C1	SSR 1	N Factor	1	9999	Unsigned 16bit	
3311	202	SSR 1		0 (INO)	1 (Yes)	Unsigned 16bit	
3400	201	SSR 2	Set Volume Pos L	0	99999	Unsigned 32bit	
3401	201	SSR 2	Set Volume Pos H	0	4	Lingian of 1 Chit	
3402		SSR 2	Decimal Volume Pos	0	4	Unsigned 16bit	Seconda
2403	2D2	SOR 2	Pulse Duration Pos L	1	99999	Unsigned 32bit	Nr. Decimal – 1
3404		SSR 2	Set Volume Neg I				N. Decimar = 1
3406	2D1	SSR 2	Set Volume Neg H	0	99999	Unsigned 32bit	
3407	201	SSR 2	Decimal Volume Neg	0	4	Unsigned 16bit	
3408		SSR 2	Pulse Duration Neg L	<u> </u>		leneighea rezi	Seconds
3409	2D2	SSR 2	Pulse Duration Neg H	1	99999	Unsigned 32bit	Nr. Decimal = 1
3410	2D1	SSR 2	N Factor	1	9999	Unsigned 16bit	
3411	2D2	SSR 2	Memory	0 (No)	1 (Yes)	Unsigned 16bit	
3500		mA1	Start mA L	0	99999	Unsigned 32bit	
3501	2E1	mA1	Start mA H				
3502		mA1	Decimal Start mA	0	4	Unsigned 16bit	
3503	2E2	mA1	End mA L	0	99999	Unsigned 32bit	
3504		mA1	End mA H				
3505		mA1	Decimal End mA	0	4	Unsigned 16bit	
3506	2E3	mA 1	Hold Measure	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3507	2E4	mA1	Namur	0(OFF), 1(3,	6mA),2(22mA)	Unsigned 16bit	
3508		mA2	Start mA L	0	99999	Unsigned 32bit	
3509	2F1	mA2	Start mA H				
3510		mA2	Decimal Start mA	0	4	Unsigned 16bit	
3511	2 2F2	mA2	End mA L	0	99999	Unsigned 32bit	
3512		mA2	End mA H				
3513		mA2	Decimal End mA	0	4	Unsigned 16bit	
3514	2F3	mA2	Hold Measure	0(Disable)	1(Enable)	Unsigned 16bit	
3515	2F4	mA2	Namur	0(OFF), 1(3,6mA),2(22mA)		Unsigned 16bit	
3516	2E1	mA1	Setpoint - Valve Control	0	90	Unsigned 16bit	%
3517	2F1	mA2	Setpoint - Valve Control	0	90	Unsigned 16bit	%
Write Crit		50					

#### Write Only Register

\*\*\*\*

				1
4000 Command Register Command****	4000	Command Register	Command****	unsigned short

Command	Value to send to request a command execution			
	0	None		
	1	Read Eeprom and copy in Ram		
	2	Write in Eeprom the Ram Data		
	3	Reset Statistics Data		
	4	Reset Positive Totalizer (SENSOR 1)		
	5	Reset Negative Totalizer (SENSOR 1)		
	6	Reset Positive Totalizer (SENSOR 2)		
	7	Reset Negative Totalizer (SENSOR 2)		