ADDENDUM Wi-Fi CONNECTION



Solutions de dosade

Système embarqué Wi-Fi Seko

connexion et programmation



CONTENU

1. PR	OGRAMMATION LOCALE	3
1.1	PARAMÈTRES DE CONNEXION	3
1.2	PROGRAMMATION VIA L'APPLI SEKOWEB (MODE RECOMMANDÉ)	4
1.3	PROGRAMMATION À L'AIDE DE N'IMPORTE QUEL NAVIGATEUR INTERNET	4
1.4	ACCÈS ET CONFIGURATIONS	6
2. DA	SHBOARD (TABLEAU DE BORD)	8
2.1	DASHBOARD	9
3. UPI	DATE (METTRE À JOUR) 1	1
4. NE	TWORK 1	1
4.1	WIZARD 1	2
4.2	WLAN (POUR LES UTILISATEURS EXPÉRIMENTÉS UNIQUEMENT) 1	3
5. RÉ	CUPÉRATION DU SYSTÈME1	3
6. QU	ITTER L'APPLICATION WEB 1	3
7. PR	OGRAMMA À DISTANCE1	4
7.1	PROGRAMMATION À DISTANCE VIA L'APPLICATION SEKOWEB (MODE RECOMMANDÉ) 1	4
7.2	PROGRAMMATION À DISTANCE VIA N'IMPORTE QUEL NAVIGATEUR INTERNET 1	6
8. DÉI	PANNAGE 1	8
	5296	

Solutions de dosade

0000139190

1. PROGRAMMATION LOCALE

L'unité contient un serveur Web intégré situé dans le contrôleur du système. Cela vous permet de le programmer et de le calibrer à travers quatre modes:

- 1. Programmation via l'application SekoWeb pour smartphones ou tablettes.
- 2. Programmation à l'aide de n'importe quel navigateur Internet.
- 3. Programmation à distance via Internet, en utilisant l'application SekoWeb pour smartphones ou tablettes.
- 4. 4. Programmation à distance via Internet, en utilisant n'importe quel navigateur Internet

1.1 PARAMÈTRES DE CONNEXION

Avant de commencer tout type de programmation, il est nécessaire de connaître les paramètres de connexion du dispositif. Sur l'appareil se trouve une étiquette indiquant le nom du réseau (SSID) de la connexion WiFi exposée et le numéro de série de l'appareil, utile pour brancher l'appareil à la plateforme SekoWeb Cloud (Figure 3). Le premier vous permet d'établir une connexion directe avec l'appareil via le Wi-Fi, tandis que le second paramètre est essentiel pour l'accès à distance via Internet. Cependant, si vous utilisez l'application SekoWeb, toutes les actions nécessaires peuvent être effectuées sans avoir à taper aucune de ces informations, mais tout simplement en utilisant le QrCode utile.



Toutes les procédures de programmation du dispositif seront décrites en détail ci-dessous.

contritionsd

1.2 PROGRAMMATION VIA L'APPLI SEKOWEB (MODE RECOMMANDÉ)

Télécharger l'application SekoWeb sur votre smartphone ou votre tablette depuis l'Apple Store (pour les systèmes IOS) ou le Play Store (pour les systèmes Android).



Fully control your SEKO devices by the web seto Spa

Lancez l'APPLICATION et cliquez sur le bouton « *DIRECT ACCESS TO DEVICE* » (ACCÈS *DIRECT AU DISPOSITIF*), puis scannez le QrCode imprimé sur l'étiquette de connexion du dispositif (voir paragraphe « *PARAMÈTRES DE CONNEXION* ») et suivez les instructions du paragraphe « ACCÈS ET CONFIGURATIONS »



ÉTAPE 1 - Cliquez sur « DIRECT ACCESS TO DEVICE » (ACCÈS DIRECT AU DISPOSITIF) ÉTAPE 2 - Scan QrCode (Scannez le QrCode)

ÉTAPE 3 - Login (Default password 0000)/ Connexion (Mot de passe par défaut 0000)

1.3 PROGRAMMATION À L'AIDE DE N'IMPORTE QUEL NAVIGATEUR INTERNET

Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas télécharger l'application SekoWeb sur votre dispositif, ou si vous souhaitez gérer le dispositif via un PC, les pages du serveur Web interne du dispositif sont accessibles également à l'aide de n'importe quel navigateur Internet déjà présent sur votre PC, Tablette ou Smartphone, comme Internet Explorer, Chrome ou Firefox. Cela est possible en utilisant la connexion Wi-Fi de votre dispositif.



Ordinateu Smartphone Tablet portable

Tout d'abord, vous devez connecter votre dispositif au réseau Wi-Fi généré par KommSpot. Pour ce faire, assurezvous que le dispositif soit allumé et activez la connexion Wi-Fi sur votre ordinateur portable, smartphone ou tablette : parmi les réseaux Wi-Fi disponibles, vous devriez en voir un appelé « KOMMSPOT-xxxxxx ».



Liste des réseaux Wi-Fi disponibles

Une fois que vous avez trouvé le bon réseau Wi-Fi, vous devez vous y connecter en saisissant le mot de passe par défaut qui est **12345678**. Si votre dispositif vous avertit que le réseau Wi-Fi auquel vous vous connectez ne fournit pas de connexion Internet, ce message doit être ignoré car pour la connexion locale au serveur Web interne du dispositif, dans cette phase, la connexion Internet vers le monde extérieur n'est pas nécessaire.

Une fois connecté au Wi-Fi généré par votre KommSpot, il suffit d'ouvrir n'importe quel navigateur Internet et de taper l'adresse http://192.168.3.1 dans la barre d'adresse

REMARQUE

Certains dispositifs intelligents exigent que la connexion Internet via le réseau téléphonique (données mobiles) soit désactivée avant de taper l'adresse IP du serveur local dans la barre d'adresse du navigateur. Si, après avoir saisi l'adresse IP, une erreur « Page not found » (Page non trouvée) apparaît dans le navigateur, essayez de désactiver la connexion de données sur votre dispositif intelligent et réessayez.



Ordinateur portable



1.4 ACCÈS ET CONFIGURATIONS

Qu'une connexion par Qr-Code ait été établie via l'application SekoWeb ou via un navigateur et une adresse IP, vous serez dirigé vers la page web de connexion du système où vous devrez entrer votre code PIN.

Log-in

5		ERIES
	Login	
ADMIN		1
Pin		2
	Login	2
	SEKO	

ID	Description
1	Utilisateur : L'utilisateur par défaut est ADMIN
2	Mot de passe : Le pin par défaut est 0000 . Vous pouvez modifier le pin sur la page Configurations du profil décrite plus loin dans ce guide.

Appuyez sur Login (Connexion) pour entrer dans l'application web.

Configurations

Le panneau des configurations est situé en haut à droite de la page d'accueil. En plus de certaines informations de connexion, il est possible de définir la langue et d'accéder à certains paramètres pour modifier le code d'accès.

$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ C$	(2 & 192.168.3.1/index.html	/	ŝ	
seko		Whiteko Owner ID: System name:E	SP32 GATEWAY	English (en) 🔹	🚔 Admin 👻
		Dashboard	Disco	Profile change	a
Dashboard		Dashboard		Settings	\$
🗘 Update		de		Info	0
Retwork	~	•		Log Out	
				<hr/>	

La rubrique « *Profile Change* » (*Changement de profil*) permet à l'administrateur du système de définir le pin d'accès (il est fortement recommandé de modifier le pin lors de la première connexion).

8 192.168.3.1/index.html				
=	WifiSeko Owner ID:	System name: ESP32 GATEWAY	English (en) 👻	💄 Admin 👻
Profile change		📥 Dis	connected 22/1	1/2021 17:4
Insert the old PIN, new PIN and retype	e the new PIN			
Current PIN		۲		
New Pln		۲		
Repeat new PIN		۲		
			_	_
			4	Apply
			Powered by SEK	O Version 2.10

Pour définir la date et l'heure, cliquer sur « *Settings* » (Réglages). (La date et l'heure du système, s'il est connecté à Internet, sont automatiquement mises à jour). Grâce à ce paramètre, il est possible de choisir le fuseau horaire « Time zone » (Fuseau horaire) et le format de date et d'heure « Date format » (Format date). Si le dispositif SEKO utilise une horloge interne, le champ « Time zone » (Fuseau horaire) sera désactivé et réglé sur UTC *(Coordinated Universal Time/Temps Universel Coordonné*).

=	ull WińSeko Owner ID: System name: ESP32 GATEWAY English (en) ▼ ▲ Admin ▼ 42%
Settings	Disconnected 26/01/2022 15:15
Date and time	
Time zone	Date and time
Date format	
DD/MM/YYYY HH:mm 24h v	
	Apply
	Apply

Uniquement s'il y a un appareil configuré, il est possible de changer le nom choisi lors de "l'installation en ligne" en éditant le champ Nom de l'appareil et en cliquant sur le bouton Apply.

Change System Name		
System Name	TENDA EMG	
New Device Name		
		Apply

L'élément « *Infos »* vous permet de trouver des informations sur le dispositif, comme le numéro de série et les versions des logiciels installés.

Info		×
Serial Number: 012200000310	53 ⁰¹	
Software	Version	Code
Device Firmware	1.00	539095
Software	2.31(Build:8)	539156
Web page	2.31(Build7)	539157
API version:v1 DWI version:32 (Firmware rel	ease:FW539096R1.00) Code:EMG800NNHH000M0	
		Close

Au moment de la rédaction de ce manuel, la version logicielle disponible pour cet appareil est la 2.31. Si la version affichée sur votre appareil est inférieure, elle peut être mise à jour en demandant un package de mise à jour au bureau régional de SEKO.

2. DASHBOARD (TABLEAU DE BORD)

Après avoir redémarré le système après la configuration (qui peut être effectuée soit à partir du progiciel, soit à partir du Web), le tableau de bord ressemblera à la figure suivante:

seko	=			<u>e</u> —	Owner ID ITA328TEST	System name ESP32 GATEWAR	English (er) +	A Adress +
Derboard	Dashboard						Connected 06/07/	2022 15:56
± upter								
ch terest	Model 603		Pump Status STOP		Mode Manu	al		
		Instant Values						~

Dans le coin supérieur droit, une icône indique l'état de la connexion au système. L'icône rouge indique que le système n'est pas connecté à Internet et au Cloud. L'icône jaune indique que le système est connecté à Internet et non connecté au Cloud (pour connecter le système à Internet en suivant les instructions du chapitre "RÉSEAU") et enfin l'icône verte indique que le système est connecté à Internet et au SekoWeb Cloud (pour connecter le système au Cloud en suivant les instructions du chapitre « PROGRAMMATION À DISTANCE »). Une fois la connexion à Internet et au Cloud réussie, l'icône sera verte comme indiqué dans la figure ci-dessous.



2.1 DASHBOARD

seko	=			di Intere Dene D RAIHTEST System ner	e ESP32 GATEWRY Confisio (es) + 🔺 Admin +
Continued	Dashboar	rd			Consecond 08/07/2022 15:57
1 Upter	12140.000				
da tenen 🗸 🗸	Model 603		Pump Status STOP	Mode Manual	
		Instant Values			
		Alama			
		Settings			<u>(*</u>
		Counters			
		Advanced Settings			<u>*</u>
					Present by SEKD Version 2.31(Sub(P)

En haut, la « Status bar » contient les informations les plus pertinentes disponibles pour l'appareil, comme par exemple le modèle ou l'état de la pompe, la valeur instantanée d'une mesure comme par exemple le pH.

Dashboard			Connected 08/07/2022 16:02
TENDA END			
Model 603	Pump Status STOP	Mode Manual	
0			

Dans l'écran principal des pages Web internes, appelé "Tableau de bord", vous verrez différentes sections. Les différentes sections peuvent être développées ou compressées pour afficher/masquer l'ensemble d'informations sous-jacent.

TENIN END				
Model 603		Pump Status STOP	Mode Manual	
٥				
	Instant Values	0		
	Alarms			~
	Settings			~
	Counters			~
	Advanced Settings			~

La barre des valeurs instantanées rapporte les principales informations sur l'unité, telles que par exemple la valeur du débit, la valeur du débit max., etc.

FR ADDENDUM CONNEXION Wi-Fi

Instant Values



La barre des alarmes rapporte l'état de toutes les alarmes pouvant être détectées par l'unité (alarmes de niveau, alarme de débit, etc.)

Alarms									^
La barre de	s paramèt	res contient	tous les pa	ramètres m	odifiable	s normalem	ent pour prog	grammer correctement	
Settings									^
		Pump Ma Defa	Function Select Inual		Manual Flow	w Rate (%) 25 50 100	100 % 75 100		
						Ċ		Cancel Apply	1
La barre Co	ompteurs in	ndique les va	aleurs en te	emps réel d	e tous les	compteurs	disponibles	sur l'appareil	
Counters									^
La barre de	s paramèt	Total Working H	ours (h) Str	okes Total A	mount of dosed hemicat (L)	Power-Ons	Apply		
Advanced Settings				NO NO			^		
		Set Max Flow Rate (st/min	n)	Max FLOW RATE unit sele	ct				
		0 semin	20 120 100	st/m		~			
		Default	160	Dondon					
	Unit Selection		Select Alarm Relay Mode		Select Alarm Level I	Aode			
	Default		Default		Default				
			Select Pause Input Status						
			Normally Open	~					
			Default						
			Select Alarm Flow Mode						
			Off	~					
			Default	0700 (04105)					
			Apply	Apply					
				$\overbrace{ \checkmark \circ}$					
			Alarm Relay Status	Pause Input Status					



NOTE

Le nombre et le type de sections dépendent de l'appareil Seko que vous utilisez, chaque appareil Seko peut avoir différentes sections. Pour une description détaillée des paramètres, reportez-vous au manuel complet de l'appareil.

3. UPDATE (METTRE À JOUR)

Le logiciel du système peut être mis à jour via le menu « *Update* » (*Mettre à jour*). Appuyez sur le bouton « *Select file* » (*Sélectionner fichier*) et sélectionnez le fichier à mettre à jour. Une barre de progression indiquera l'avancement de la mise à jour, après quoi un redémarrage du système sera nécessaire. Si vous ne souhaitez pas connecter le système à Internet, vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le progiciel approprié pour le dispositif SEKO connecté via RS485, qui doit être demandé au bureau local de SEKO.

seko	
_	Update
Dashboard	
1 Update	Device Firmware Update
• • • • • •	Select the file for device firmware update and click Update
Network Y	Update operation cannot be reversed: use only firmware provided by the device manufacturer!
	Select file
	Software Update
	Select the file for software update and click Update
	Update operation cannot be reversed: use only Software provided by the device manufacturer!
	Select file

Afin de mettre à jour le firmware ou le logiciel, il est nécessaire d'avoir un fichier avec l'extension .dat disponible pour le téléchargement. Ce fichier contient toutes les informations pour mettre à jour à la fois le firmware ou le logiciel, selon l'endroit où il est chargé, seul le firmware ou seul le logiciel sera téléchargé.

NOTE



Un progiciel peut contenir une ou plusieurs mises à jour, une fois le fichier sélectionné, celles disponibles seront affichées. Chaque choix aura un bouton sur lequel il faudra appuyer pour lancer la mise à jour, après quoi un redémarrage du système sera nécessaire. La procédure de mise à jour doit donc être répétée pour chaque mise à jour disponible.

4. NETWORK

Grâce aux configurations réseau, vous pouvez configurer le système pour l'accès à Internet. Le mode d'accès ne peut être que WLAN car le système Seko ne possède pas de connecteur RJ45 pour la connexion à un réseau local câblé. S'il n'y a qu'un réseau LAN sur le site d'installation mais pas de réseau Wi-Fi, il est possible de le générer localement en utilisant un simple répéteur Wi-Fi commercial qui peut être acheté localement et qui sera capable de générer un réseau Wi-Fi local à partir du réseau LAN câblé disponible. Le paramètre WLAN vous permet de configurer le dispositif pour accéder à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi sélectionnable.





Attention, si vous n'êtes pas un utilisateur expérimenté en matière de gestion des configurations réseau, nous vous recommandons de ne pas modifier les paramètres par défaut et de vous limiter à la sélection d'un réseau Wi-Fi disponible à travers la rubrique du menu « *Wizard* ».

4.1 WIZARD

Il vous permet de sélectionner une connexion Wi-Fi de manière simple et intuitive tout en laissant inchangés tous les paramètres de connexion par défaut.

/izard		Disconnected 22/11/2021 18:1
Web connection configuration		
Wian Configuration Meb		
	Wlan Configuration	\frown
Network name (SSID)	WifiSeko	Scan
Network password(key)	•••••	0
		Apply
Previous Next		

Cliquez sur le bouton « *Scan* » (*Scanner*) pour sélectionner un réseau Wi-Fi disponible et saisissez le mot de passe du réseau sélectionné. Enfin, cliquez sur le bouton « *Apply* » (*Appliquer*) et attendez que la connexion Internet soit établie avec succès.

	Wlan scan					×		
	Network name (SSID)	Protection	Signal	Channel			Successful	
	KBox-ae5eba	WPA2 PSK	76%	1	₩ CONNECT		The selected WLan has been succesfully connected	
	KOMMSPOT-4A0E48	WPA2 PSK	75%	11	₩ CONNECT	c	P	
	KOMMSPOT-688A1C	WPA2 PSK	71%	11	₩ CONNECT	80		ОК
	WifiSeko	WPA2 PSK	70%	11	€ CONNECT	2		
	KOMMSPOT-6868F8	WPA2 PSK	58%	1	₩ CONNECT			
	SEKO-LAN	WPA2 PSK	56%	6	₩ CONNECT			
_					CONNECT			

Une fois la connexion Internet établie avec succès, l'icône d'état de la connexion du système (voir chapitre « SURVEILLER ET CONTRÔLER L'APPAREIL SUR LES PAGES WEB INTERNES ») deviendra jaune.



4.2 WLAN (POUR LES UTILISATEURS EXPÉRIMENTÉS UNIQUEMENT)

Sur cette page, vous pouvez effectuer tous les réglages avancés de la connexion Wi-Fi en tant que station et en tant que point d'accès. En général, les paramètres « station » (station) sont utilisés pour permettre au dispositif de se connecter à un réseau Internet, tandis que les paramètres « Access point » (Point d'accès) sont ceux utiles pour établir une connexion point à point via Wi-Fi entre le dispositif KommSpot et tout autre dispositif tel qu'un Smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.

Network	Cisconnected 22/11/2021 10:11
Wan Settings	
Wan station configuration Mas advess	10.82EB.44.12.C0
Network name (\$\$ID)	WMSeko Scan
Network parametrikey)	
Prelocion	WRI2 v
Ware Status	Automatic (DHOP) Manual
Ip address	192.108.113.231
Subnet mask	295 255 255 0
Gateway	192.168.113.1
Request DNS	On Off
Primary DNS	8888
Secondary DNS	1333
	Appl
Access point configuration Network name (SSID)	KOMMSPOTE24488
Bradoat 550	On Of
Channel	1
Protection	WPI2 PBK
Nativelt password(ky)	
	Row

« WLAN station configuration » (Configuration station WLAN) permet de configurer une connexion Wi-Fi pour l'accès à Internet. Grâce au bouton « Scan » (Scanner), vous pouvez identifier le réseau Wi-Fi parmi ceux qui sont disponibles et saisir les informations d'accès.« Access point configuration » (Configuration points d'accès) permet de configurer le nom et les informations d'accès de la connexion Wi-Fi exposée par le dispositif.

5. RÉCUPÉRATION DU SYSTÈME

Si une erreur non réversible s'est produite pendant la procédure de mise à jour et que vous ne pouvez plus afficher les pages du serveur Web interne, vous pouvez taper l'adresse suivante dans votre navigateur pour accéder à une page Web de récupération du système.

http://192.168.3.1/rescue.html	http://192.168.3	.1/rescue.	<u>html</u>
Ordinateur portable	Smartphone Ta	ablet	
← → ♂ ⊘ & 192.168.3.1/rescue.html		80% 公	∞ 7 ≡
This function is used to recover the functionality of the device in case of an unsuccessful update Select the file for update Sfoglia Nessun file selezionato.			

Le bouton « sfoglia » (parcourir) permet de sélectionner le fichier de mise à jour pour répéter la procédure de mise à jour. Si même dans ce cas, le système ne peut pas être récupéré, veuillez contacter votre bureau Seko local.

6. QUITTER L'APPLICATION WEB

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Log Out en haut à droite de la page pour quitter.

7. PROGRAMMA À DISTANCE

Le dispositif peut être géré à distance de deux manières :

- 1. Programmation à distance via Internet, à l'aide de l'application SekoWeb pour smartphones ou tablettes.
- 2. Programmation à distance via Internet, à l'aide de n'importe quel navigateur Internet.

7.1 PROGRAMMATION À DISTANCE VIA L'APPLICATION SEKOWEB (MODE RECOMMANDÉ)

Pour la programmation à distance via l'application, le système doit d'abord être connecté à Internet. Il est indispensable d'accéder aux pages locales pour configurer l'accès à un réseau Wi-Fi (voir le paragraphe **PROGRAMMATION**).Cherchez et téléchargez l'application SekoWeb via l'Apple store ou le Play store (Système Android) depuis votre smartphone ou votre tablette.



Démarrez l'application SekoWeb APP et enregistrez-vous via le bouton « USER REGISTRATION » (ENREGISTREMENT UTILISATEUR) ou entrez vos identifiants si vous les avez déjà.

Procédez avec la fonction ADD DEVICE (AJOUTER DISPOSITIF) pour associer votre dispositif à la plateforme SekoWeb. Appuyez sur le bouton « SCAN CODE » (SCANNER CODE) et scannez le Qr-code du système pour obtenir les informations le concernant, ou saisissez manuellement le numéro de série du dispositif, appuyez sur « *Next* » (*Suivant*) pour continuer.

eko web	• @sekoweb	() sekoweb
LOGIN	Device registration Device BENTIFICATION LINE OF COTTON	MANUAL DATA ENTRY
Username	Warning	
Password	proceeding	
LOGIN + ADD DEVICE	Scan device code or enter it manually	御知時間
Forgot password?	E SLAN COUE	
B DIRECT ACCESS TO DEVICE	Device serial number	
Need help?	Device serial number confirmation	
Visit www.seko.com	Device serial number confirmation	
	PREV NEXT	
10200		•

Sélectionnez un niveau pour créer un nouveau site d'installation, sinon sélectionnez un site d'installation existant auquel ajouter le dispositif.

 sekoweb 	 sekoweb
DEVICE REGISTRATION	
DEVICE IDENTIFICATION LEVEL SELECTION	Level selected
Please select a level. By selecting a technical level a new installation site will be created. Otherwise selecting an installation site the device will be added to it Tech tester 1	A new installation site with the provided name will be created under the selected technical level. Installation site name Test installation
Technical	CANCEL OK

Si le niveau est sélectionné, saisissez le nom du nouveau site d'installation.

Connectez-vous au Cloud et visualisez le système enregistré pour le gérer à distance.

Pour le fonctionnement du portail SekoWeb, veuillez-vous référer au manuel qui peut être téléchargé à partir du menu supérieur droit sous la rubrique « Help » (Aide)

ADMINISTRATOR	Owner ID GBL2146SEKO	≓
🕑 Help	28° <	
a Privacy settings	20	
User Details		Kil ^O
🖋 User settings		50
♣ Change password	a	
i About		
🕞 Logout		
Language (English) ~	L	

7.2 PROGRAMMATION À DISTANCE VIA N'IMPORTE QUEL NAVIGATEUR INTERNET

Pour la programmation à distance, le système KommSpot doit d'abord être connecté à l'Internet. Pour se connecter à Internet, si ce n'est pas déjà configuré, il est indispensable d'accéder aux pages locales et de configurer l'accès à un réseau Wi-Fi (voir le paragraphe « **PROGRAMMAZIONE LOCALE** » (**PROGRAMMATION LOCALE**)). Pour utiliser ce service, vous devez disposer d'identifiants d'accès au Cloud SekoWeb qui peuvent être demandés à votre service local Seko ou obtenus par la procédure « User Registration » (Enregistrement utilisateur) de l'application SekoWeb (**Voir paragraphe PROGRAMMATION À DISTANCE PAR L'APPLICATION SEKOWEB**). Après avoir obtenu vos identifiants d'accès, connectez-vous au site <u>www.sekoweb.com</u> et suivez les étapes ci-dessous :



Étape 3 - Registrazione Device Serial Number (Enregistrement du numéro de série du dispositif d'enregistrement) (voir l'étiquette paragraphe « PARAMETRI PER LA CONNESSIONE » (PARAMÈTRES DE CONNEXION)



Comme
Add device
Add device
Add device
Add device
Add device
Coganization
Devices
Coganization
Adarms

Étape 4 - Sélectionnez ou indiquez le nom de l'installation

	p.o.o	
Seko web	=	Language (English) < Owner ID: GBL2146SEKO 🔒 Admin (Administrator) <
GLOBAL Welcome Admin		
+ Add device	EC-Cond 99999.000 ppm Temperature 55.0 °C	Ċ
📥 Organization 🗸 🗸	左 🖉 🖗 🖗 Update 67/01/2022.4:10-36 am UTC	
E Devices	Instant Values	A
嶜 Users		
🔔 Alarms		
•.	Graphs And Levels	^
X	■ 10/01/2022 - 11/01/2022 No data	2 Refresh
	Alarms	^
1.	On yiek Reed Status	

Étape 5 - Cliquez sur votre dispositif

Étape 6 - Gérez votre dispositif à distance

Une fois votre appareil enregistré, vous le trouverez également dans le menu « Appareils » du SekoWeb :

CSV PDF Print					0				Sear	h: Ware	
Device ID 12	Name 11	First association	Installation site	FW 11 Versid	SW Version 11	Group name	Customer Name 11	Technician Name 11	Status 11	Mark 11	Details
01210000041B_DEVICE	WARE DOSE 35	28/04/2021 14:13:20 UTC	NA	1.00	<u> </u>	01210000041B_WareDose35Test			Online	WORKING	
ESP000001AGI_DEVICE	WareDose35	21/01/2021 08:51:02 UTC	NA	1.00		ESP000001AGI_Dishwashing			Offline	WORKING	
howing 1 to 2 of 2 entries (filter	ad from 97 total antrias									Provio	110

En cliquant sur le bouton bleu "Détails" à droite de la ligne correspondante, vous pourrez accéder aux différentes sections de votre appareil pour le surveiller et le contrôler à distance comme vous étiez devant.

8. DÉPANNAGE

MOT DE PASSE OU SSID WI-FI OUBLIÉ	 Effectuez la réinitialisation d'usine du module wi-fi via l'élément de menu spécifique indiqué dans le manuel de l'appareil.
NUMÉRO DE SÉRIE INVALIDE PENDANT LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DU DISPOSITIF	Veuillez contacter votre bureau Seko local
ERREUR PENDANT LA MISE À JOUR DU SYSTÈME	 Suivez les instructions du chapitre RÉCUPÉRATION DU SYSTÈME
ERREUR PENDANT LA MISE À JOUR DU SYSTÈME (FIRMWARE)	 Si après la procédure de mise à jour du micrologiciel, l'écran de l'appareil ne s'allume pas, répétez la procédure de mise à jour. Si la procédure ne se passe pas bien jusqu'à la deuxième fois, contactez le bureau local de Seko.

Solutions de dosade

0000139190