

KRONOS pH/ORP

INSTALLATION MANUAL

EN

MANUEL D'INSTALLATION

FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE

IT


TECHNIDQSE
Solutions de dosage

Control Panel – KRONOS pH/ORP



	Access to the programming menu
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time as the keys, it increases or lowers a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), it deactivates the signal on the display.
	Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes. In standard view, pressing ESC for three seconds, entering in a special function view in which is possible to activate the pump on a reduced speed (pressing MODE) to change the tube(is possible to stop the3 motor pressing again MODE). In this view, pressing CAL the pump activates the motor in counterclockwise to permit to clean the tube, is possible to stop the motor, pressing CAL again. In this view , pressing Up and Down, is possible to adjust the display contrast.
	Access to the pump calibration menu. If in Off mode, the calibration menu is not activated.
	Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode
	Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed.


ELECTRICAL CONNECTIONS



Terminal number	Description		Electrical features
1 - 2	Power supply		100÷240 VAC (50–60Hz)
3 ÷ 6	Not used		Not used
7 - 8	Alarm relay output		250VAC 8A
9 - 11	Not used		Not used
10 - 12	Remote Start/Stop		Dry contact (on-off)
13 - 14	Level control probe input		Dry contact (on-off)
15 - 16	Temperature probe input		PT100 temperature probe
17 - 19	Not used		Not used
18 - 20	18	Pole -	pH/ORP probe input
	20	Pole +	

Programming menu Kronos pH/ORP


You can access the programming menu by pressing the  key for over three seconds. The   keys can be used to run through the menu items, with the  key being used to access changes. The pump is programmed in pH mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved. The  key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:

to confirm the selection



Setting the Language

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C -- enter --> D[Configuration] D --> E[Pump Functions] E --> F[Max flow rate] F --> G[P100%] G --> H[Alarm Relay] H --> I[N.Open] I --> J[Language] J -- English --> K[enter] K --> L[Language] L -- English --> M[enter] M --> N[Language] N -- English --> O[enter] O --> P[Language] P -- English --> Q[enter] Q --> R[Language] R -- English --> S[enter] S --> T[Language] T -- English --> U[enter] U --> V[Language] V -- English --> W[enter] W --> X[Language] X -- English --> Y[enter] Y --> Z[Language] Z -- English --> AA[enter] AA --> BB[Language] BB -- English --> CC[enter] CC --> DD[Language] DD -- English --> EE[enter] EE --> FF[Language] FF -- English --> GG[enter] GG --> HH[Language] HH -- English --> II[enter] II --> JJ[Language] JJ -- English --> KK[enter] KK --> LL[Language] LL -- English --> MM[enter] MM --> NN[Language] NN -- English --> OO[enter] OO --> PP[Language] PP -- English --> QQ[enter] QQ --> RR[Language] RR -- English --> SS[enter] SS --> TT[Language] TT -- English --> UU[enter] UU --> VV[Language] VV -- English --> WW[enter] WW --> XX[Language] XX -- English --> YY[enter] YY --> ZZ[Language] ZZ -- English --> AA </pre>	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 1 – Manual Dosage

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C -- enter --> D[Configuration] D --> E[Pump Functions] E -- enter --> F[Pump Functions] F --> G[Manuel] G --> H[enter] H --> I[Pump Functions] I --> J[Manuel] J --> K[enter] K --> L[Pump Functions] L --> M[Manuel] M --> N[enter] N --> O[Pump Functions] O --> P[Manuel] P --> Q[enter] Q --> R[Pump Functions] R --> S[Manuel] S --> T[enter] T --> U[Pump Functions] U --> V[Manuel] V --> W[enter] W --> X[Pump Functions] X --> Y[Manuel] Y --> Z[enter] Z --> AA[Pump Functions] AA --> BB[Manuel] BB --> CC[enter] CC --> DD[Pump Functions] DD --> EE[Manuel] EE --> FF[enter] FF --> GG[Pump Functions] GG --> HH[Manuel] HH --> II[enter] II --> JJ[Pump Functions] JJ --> KK[Manuel] KK --> LL[enter] LL --> MM[Pump Functions] MM --> NN[Manuel] NN --> OO[enter] OO --> PP[Pump Functions] PP --> QQ[Manuel] QQ --> RR[enter] RR --> SS[Pump Functions] SS --> TT[Manuel] TT --> UU[enter] UU --> VV[Pump Functions] VV --> WW[Manuel] WW --> XX[enter] XX --> YY[Pump Functions] YY --> ZZ[Manuel] ZZ --> AA </pre>	<p>The pump operates in constant mode. The flow can be manually regulated by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>


Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
<p><u>Operating mode</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Man = Manual <p><u>Alarms and statuses</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Liv = Level alarm • Fls = Debit alarm <p>MAN Lev Stop P100%</p> <p><u>Current dosage value</u> (depends on the selected unit of measurement)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percentage, Frequency, l/h, Gph, ml/m <p>Pump status</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empty = pump in start • Stop = pump stationary • Paus = pump in pause 	<p><u>Operating mode</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Displays the actual operating mode <p>MANUAL</p> <p>P100%</p> <p><u>Current dosage value</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • The maximum flow can be modified by pressing the + or - keys at the same time

Paragraph 2 – Dosage Proportional to the pH (factory setting)

Programming


Operation

<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C --> D[enter] D --> E[Configuration Pump Functions] E --> F[enter] F --> G[Pump Functions] G --> H[pH Measure] H --> I[enter] I --> J[Setpoint 7.00 pH] J --> K[enter] K --> L[minus] L --> M[plus] M --> N[enter] N --> O[Setpoint Type Acid] O --> P[enter] P --> Q[minus] Q --> R[plus] R --> S[enter] S --> T[T-On 10 sec] T --> U[enter] U --> V[minus] V --> W[plus] W --> X[enter] X --> Y[T-Off 10 sec] Y --> Z[enter] Z --> A1[minus] A1 --> A2[plus] A2 --> A3[enter] A3 --> A4[Hysteresis 1.00 pH] A4 --> A5[enter] A5 --> A6[minus] A6 --> A7[plus] A7 --> A8[enter] A8 --> A9[Alarm Band 2.00 pH] A9 --> A10[enter] A10 --> A11[minus] A11 --> A12[plus] A12 --> A13[enter] A13 --> A14[O.F.Alarm 0m] A14 --> A15[enter] A15 --> A16[minus] A16 --> A17[plus] A17 --> A18[enter] A18 --> A19[Resolution 0.01] A19 --> A20[enter] A20 --> A21[minus] A21 --> A22[plus] A22 --> A23[enter] A23 --> A24[Probe Calib. On] A24 --> A25[enter] A25 --> A26[minus] A26 --> A27[plus] A27 --> A28[enter] A28 --> A29[Temperature Man. 25 °C] A29 --> A30[enter] A30 --> A31[minus] A31 --> A32[plus] A32 --> A33[enter] A33 --> A34[Temperature Man. 77 °F] A34 --> A35[enter] A35 --> A36[minus] A36 --> A37[plus] A37 --> A38[enter] </pre>	<p>The pump measures and controls the pH of a solution, programming in sequence: set-point, set-point type, Time on, Time Off, Hysteresis and alarm band</p> <p>It is also possible to programme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the O.F.A. (Over Feed Alarm) time in hours, or rather a time beyond which an alarm signal is triggered if the pH value does not reach the set-point. - The measurement resolution (1 or 2 decimal points) - Deactivation/activation of the calibration procedure - Manual temperature value in °C (default) or °F <p>The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>
--	---



Paragraph 3 – Dosage Proportional to the Potential Redox Measurement (O.R.P.)


Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> Setpoint[Setpoint 560 mV] Setpoint --> SetpointType[Setpoint Type High] SetpointType --> TOn[T-On 10 sec] TOn --> TOff[T-Off 10 sec] TOff --> Hysteresis[Hysteresis 50 mV] Hysteresis --> AlarmBand[Alarm Band 200 mV] AlarmBand --> OFAlarm[O.F. Alarm 0m] OFAlarm --> ProbeCalib[Probe Calib. On] </pre>	<p>The pump measures and controls the pH of a solution, programming in sequence: set-point, set-point type, Time on, Time Off, Hysteresis and alarm band</p> <p>It is also possible to programme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the O.F.A. (Over Feed Alarm) time in hours, or rather a time beyond which an alarm signal is triggered if the pH value does not reach the set-point. - The measurement resolution (1 or 2 decimal points) - Deactivation/activation of the calibration procedure <p>The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>




Paragraph 4 – Setting the Maximum Flow

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> MaxFlowRate1[Max flow rate P100%] MaxFlowRate1 --> MaxFlowRate2[Max flow rate 8.00 L / H] </pre>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>


Paragraph 5 – Setting the Alarm Relay

Programming	Operation
	<p>This is used to set the alarm relay in the absence of an alarm situation, if open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 6 – Power On Delay Setting

Programming	Operation
	<p>Allows the user to set a pump activation delay time when turning on the pump itself. This delay will only take effect if the pump is turned off and then on again by disconnecting its electrical power supply. The setting can be disabled (Off - factory default) or else can be set to a delay time ranging from 1 to 60 minutes.</p> <p>While the time delay is in progress, the function can be disabled by accessing the menu and setting the time to Off.</p> <p>Press  to access the modification option and use the  and  buttons to set the desired value.</p> <p>Press  to confirm and return to the main menu.</p>

Paragraph 7 – Delay calibration Setting

Programming	Operation
	<p>Used to set a pump operation delay after calibration of the probe (Redox or pH).</p> <p>The setting can be disabled (Off - factory default) or else can be set to a delay time ranging from 1 to 60 minutes.</p> <p>While the time delay is in progress, the function can be disabled by accessing the menu and setting the time to Off.</p> <p>Press  to access the modification option and use the  and  buttons to set the desired value.</p> <p>Press  to confirm and return to the main menu.</p>

Paragraph 8 – Flow Calibration

Programming	Operation
	<p>The memorised cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the keys and confirm by pressing the key</p> <p>AUTOMATIC – the pump makes a dosing phase, which are started by pressing the key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using the keys and confirm by pressing the key.</p> <p>The entered figure will be used in flow calculations.</p>

Paragraph 9 - Statistics

Programming	Operation
	<p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres - Power = number of pump starts - Reset = use the to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the key. <p>Pressing the key will take you back to the main menu.</p>

Paragraph 10 - Password

Programming	Operation
	<p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them.</p> <p>The flashing line indicates the number than can be modified.</p> <p>Use the key to select the number (from 1 to 9), and the key to select the number to be modified. Confirm by pressing the key. By setting "0000" (default), the password is eliminated.</p>

Paragraph 11 – Level Alarm

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> AlarmsLevelStop[Alarms Level Stop] AlarmsLevelStop -- enter --> AlarmLevelStop[Alarm Level Stop] AlarmLevelStop -- enter --> AlarmFlowAlarm[Alarm Flow Alarm] AlarmFlowAlarm -- enter --> ESC[ESC] ESC -- enter --> AlarmsLevelAlarm[Alarms Level Alarm] </pre>	<p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the alarm type. Confirm by pressing the key. Press to return to the main menu</p>

Paragraph 12 – Flow Display Unit

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> UnitStandard[Unit Standard] UnitStandard -- enter --> UnitStandard2[Unit Standard] UnitStandard2 -- enter --> UnitLh[Unit L/h] </pre>	<p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (litres/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (millilitres/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 13 - Setting the Pause


Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PausNOpen[Paus N.Open] PausNOpen -- enter --> Key1[key] Key1 -- enter --> Key2[key] </pre>	<p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value (N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press to confirm and return to the main menu.</p>

pH Calibration Menu

Pressing the CAL key for 3 seconds takes you into the calibration menu. If calibration was excluded during programming, the following appears on the display:

Calibration
Off

If calibration is active:



It is possible to select automatic or manual mode. In both cases, it is automatically calibrated to pH 7.

- Automatic calibration:

The buffer solution value appears on the display. Enter the probe in the bottle and press the key. A 60 second countdown necessary to complete calibration will appear on the display. If the alignment quality is below

50%, an error message appears on the display and you should press to exit calibration (the pump exits automatically after 4 seconds). If the quality is above 50%, the value is shown on the display and, after pressing the

key, the buffer solution at pH 4 or 9 will be requested. At this point the procedure is the same as above.

- Manual calibration:

when the buffer solution value appears on the display, insert the probe in the bottle and press the key. A 60 second countdown necessary to complete calibration will appear on the display. If the alignment quality is below

50%, an error message appears on the display and you should press to exit calibration (the pump exits automatically after 4 seconds). If the quality is above 50%, the value is shown on the display and, after pressing the


key, the value of pH 7.00 flashes on the display. Use the keys to enter the value of the solution in your possession, then press to confirm and start the calibration procedure as before.

Potential Redox Calibration Menu (O.R.P.)

Pressing the CAL key for 3 seconds takes you into the calibration menu. If calibration was excluded during programming, the following appears on the display:

Calibration
Off

If calibration is active:



It is possible to select automatic or manual mode.

- Automatic calibration:

The buffer solution value appears on the display. Insert the probe in the bottle and press the key. A 60 second countdown necessary to complete calibration will appear on the display. If the alignment quality is below 50%, an error message appears on the display and you should press to exit calibration (the pump exits automatically after 4 seconds). If the quality is above 50%, the value is shown on the display and you should press the key to complete the procedure.

- Manual calibration:

The buffer solution value appears on the display. Insert the probe in the bottle and press the key. The value of 465 mV should now flash on the display. Insert the probe in your solution and use the keys to display the value of the solution in your possession, then confirm by pressing the key and begin the calibration procedure as before

Alarms


Display	Cause	Interruption
Flashing word "Lev" I.e. Man Lev P100%	End of level alarm, without interrupting pump operation	Restore the liquid level.
Flashing words "Lev" and "stop" I.e. Man Lev Stop P100%	End of level alarm, with interruption to pump operation	Restore the liquid level.
I.e. Parameter Error PROG to default	Communication error with the eeprom.	Press the  key to restore the default parameters.
Flashing word "OFA" Flashing word "stop" I.e. High 475 mV OFA Stop P 75%	O.F.A. alarm	Press the  key to stop the flashing word "stop". Press the key again to start up the pump again.
Flashing word "Alm" I.e. High 475 mV Alm P 75%	The probe reading is outside the set alarm band range	Make sure that the "Alarm Band" parameter is set correctly in the programme
Flashing word "Cal" I.e. High 475 mV Cal P 75%	Probe not calibrated alarm	Calibrate the probe

Panneau de contrôle – KRONOS pH/ORP



	Accès au menu de programmation
	Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de "enter", c'est-à-dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ces derniers.
	Fait démarrer et met à l'arrêt la pompe. Dans les conditions d'alarme de niveau (unique fonction d'alarme), elle désactive la signalisation sur l'afficheur.
	Pour "quitter" ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d'enregistrement des modifications. En mode standard, appuyez sur la touche ESC pendant trois secondes pour entrer dans l'affichage de la fonction particulière dans lequel il est possible d'activer la pompe à une vitesse réduite (en appuyant sur MODE) pour changer le tube (il est possible d'arrêter le moteur en appuyant à nouveau sur MODE). Dans cet affichage, en appuyant sur CAL la pompe active le moteur dans le sens antihoraire pour permettre de nettoyer le tube, il est possible d'arrêter le moteur, appuyez à nouveau sur CAL. Dans cet affichage, en appuyant sur Up et Down, il est possible de régler le contraste de l'affichage.
	Accès au menu d'étalonnage de la pompe. Si en mode Off, le menu d'étalonnage n'est pas activé.
	Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage
	Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



Numéro borne	Description		Caractéristiques électriques
1 - 2	Alimentation électrique		100÷240 VAC (50-60Hz)
3 ÷ 6	Non utilisé		Non utilisé
7 - 8	Sortie relais alarme		250VAC 8A
9 - 11	Non utilisé		Non utilisé
10 - 12	Start/Stop à distance		Contact sec (on-off)
13 - 14	Entrée sonde de contrôle de niveau		Contact sec (on-off)
15 - 16	Entrée sonde de température		Sonde de température PT100
17 - 19	Non utilisé		Non utilisé
18 - 20	18	Pôle -	Entrée sonde de pH/ORP
	20	Pôle +	


Menu de programmation Kronos pH/ORP

Appuyer sur la touche  pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches  et  il est possible de faire défiler les options du menu, la touche  permet d'accéder aux modifications. La pompe est programmée en usine en mode pH. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas enregistrées. La touche  permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise :

Exit
No Save

Exit
Save

 pour confirmer le choix.




Programmation de la langue

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur mode enter pour accéder à la modification, puis sur les touches +/- pour programmer la valeur. La touche mode enter confirme et permet de retourner au menu principal</p>


Paragraphe 1 – Dosage manuel

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe travaille en mode constant et le débit peut être réglé uniquement en mode manuel en appuyant simultanément sur les touches mode enter et + pour augmenter le débit ou sur les touches mode enter et - pour le réduire.</p>



Paragraphe 2 – Dosage proportionnel au pH (réglage d'usine)

Programmation	Fonctionnement
<p>The screenshot shows the pump configuration menu with the following sections:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG Configuration enter Fonctions pompe enter Fonctions pompe Manuel enter Consigne 7.00 pH enter ↴ + enter Produit dose Acide enter ↴ + enter T-On 10 sec enter ↴ + enter T-Off 10 sec enter ↴ + enter Hystérèse 1.00 pH enter ↴ + enter Alarme de Band 2.00 pH enter ↴ + enter O.F.Alarme 0m enter ↴ + enter Resolution 0.01 enter ↴ + enter Calibrage sonde On enter ↴ + enter Temperature Man. 25 °C enter Temperature Man. 25 °C <- enter ↴ + enter Temperature Man. 77 °F enter ↴ + enter 	<p>La pompe mesure et contrôle le pH d'une solution, la programmation en séquence : le point de consigne, le type du point de consigne, Temps On, Temps Off, Hystérésis et la bande d'alarme</p> <p>Il est également possible de programmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le temps O.F.A. (alarme surdosage) en heures, ou plutôt un temps au-delà duquel un signal d'alarme est déclenché si la valeur du pH ne parvient pas au point de consigne. - La résolution de mesure (1 ou 2 points décimaux) - La désactivation / activation de la procédure d'étalonnage - La valeur de température manuelle en °C (par défaut) ou °F <p>La fréquence maximale peut être modifiée en cours de fonctionnement, en appuyant sur les touches en même temps pour augmenter le débit, ou les touches pour le diminuer.</p>



Paragraphe 3 – Dosage proportionnel à la mesure du potentiel redox (O.R.P.)

Programmation	Fonctionnement
<p>The screenshot shows the following sequence of steps in the configuration menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG PROG Configuration [enter] Configuration Fonctions pompe [enter] ▼ + ▲ Fonctions pompe Mode Redox [enter] Consigne 560 mV [enter] ▼ + ▲ [enter] Dosage Haute [enter] ▼ + ▲ [enter] T-On 10 sec [enter] ▼ + ▲ [enter] T-Off 10 sec [enter] ▼ + ▲ [enter] Hystérèse 1.00 pH [enter] ▼ + ▲ [enter] Alarme de Band 200 mV [enter] ▼ + ▲ [enter] O.F.Alarme 0m [enter] ▼ + ▲ [enter] Calibrage sonde On [enter] ▼ + ▲ [enter] [dashed line] 	<p>La pompe mesure et contrôle le pH d'une solution, la programmation en séquence : le point de consigne, le type du point de consigne, Temps On, Temps Off, Hystérésis et la bande d'alarme</p> <p>Il est également possible de programmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le temps O.F.A. (alarme surdosage) en heures, ou plutôt un temps au-delà duquel un signal d'alarme est déclenché si la valeur du pH ne parvient pas au point de consigne. - La résolution de mesure (1 ou 2 points décimaux) - La désactivation / activation de la procédure d'étalonnage <p>La fréquence maximale peut être modifiée en cours de fonctionnement, en appuyant sur les touches en même temps pour augmenter le débit, ou les touches pour le diminuer</p>

Affichage pendant le fonctionnement	Affichage lors de la programmation (touche MODE)
<p>The diagram illustrates the following display elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> Type P. de Consigne Haut/Bas Valeur mesure du potentiel Redox. Haut Niv Stop 560mV P100% Alarms et états Cal = calibrage non effectué Lev = Alarme niveau Flw = Alarme flux Alm = Mesure hors Bande alarme OFA = Alarme O.F.A. État de la pompe Vide=pompe au démarrage Stop = pompe arrêtée Paus = pompe en pause Valeur du dosage en cours (dépend de l'unité de mesure sélectionnée) Pourcentage, Fréquence, l/h, Gph, ml/m 	<p>Affiche dans l'ordre: SP = valeur Point de consigne TON = temps On TOFF = temps Off Hys = valeur Hystérésis BA = valeur Bande Alarme OFA = Valeur O.F.A. TEMP=Valeur Température</p> <p>SP 450mV 465mV P100% ← Valeur de la mesure.</p> <p>Valeur du dosage maximal programmé (dépend de l'unité de mesure sélectionnée) Pourcentage, Fréquence, l/h, Gph, ml/m</p>

Paragraphe 4 – Programmation débit maximal

Programmation	Fonctionnement
<p>The screenshot shows the following sequence of steps in the configuration menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG PROG Configuration [enter] Configuration Fonctions pompe [enter] ▼ Debit max P100% [enter] ▼ + ▲ [enter] Debit max 8 L/h [enter] ▼ + ▲ [enter] [dashed line] 	<p>Permet de programmer le débit maximal pouvant être atteint par la pompe et le mode programmé (% ou fréquence) devient l'affichage du débit dans l'unité de mesure standard. Appuyer sur pour accéder à la modification puis sur les touches pour programmer la valeur. Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 5 – Programmation du relais d’alarme

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Debit max] C --> D[Contact alarme] D --> E[mode enter] </pre>	<p>En l'absence d'une situation d'alarme, il peut être programmé ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur mode enter pour accéder à la modification puis avec les touches + et - programmer la valeur. Avec mode enter confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 6 – Réglage retard du démarrage

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Retard Power ON] C --> D[mode enter] </pre>	<p>Permet à l'utilisateur de définir un temps de retard du démarrage de la pompe à l'activation de la pompe. Ce retard ne prendra effet que si la pompe est arrêtée puis activée de nouveau en débranchant son alimentation électrique.</p> <p>Le réglage peut être désactivé (Off - par défaut) ou bien peut être réglé sur un temps de retard allant de 1 à 60 minutes.</p> <p>Alors que le délai de temporisation est en cours, la fonction peut être désactivée en accédant au menu et réglant le temps sur Off.</p> <p>Appuyez sur mode enter pour accéder à l'option de modification et utilisez les boutons + et - pour définir la valeur souhaitée.</p> <p>Appuyez sur mode enter pour confirmer et revenir au menu principal.</p>

Paragraphe 7 – Réglage retard d'étalonnage

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Retard Calibrage] C --> D[mode enter] </pre>	<p>Permet à l'utilisateur de définir un temps de retard de fonctionnement de la pompe après l'étalonnage de la sonde (Redox ou pH).</p> <p>Le réglage peut être désactivé (Off - par défaut) ou bien peut être réglé sur un temps de retard allant de 1 à 60 minutes.</p> <p>Alors que de délai de temporisation est en cours, la fonction peut être désactivée en accédant au menu et réglant le temps sur Off.</p> <p>Appuyez sur mode enter pour accéder à l'option de modification et utilisez les boutons + et - pour définir la valeur souhaitée.</p> <p>Appuyez sur mode enter pour confirmer et revenir au menu principal.</p>

Paragraphe 8 – Calibrage du débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes : MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches et et confirmer avec . AUTOMATIC – la pompe exécute une phase de dosage qui est activés avec la touche . Une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches et et confirmer avec . La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits.</p>

Paragraphe 9 - Statistiques

Programmation	Fonctionnement
	<p>La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits.</p> <p>Appuyer sur pour accéder aux autres statistiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q.ty (L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres - Power = nombre de démarriages de la pompe - Reset = les touches permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur pour confirmer. <p>La pression de permet de retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 10 - Mot de passe

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable. Avec la touche sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche confirmer. En programmant "0000" (défaut), le mot de passe est exclu.</p>

Paragraphe 11 – Alarme de niveau

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> AlarmeNiveau[Alarme niveau] AlarmeNiveau --> NiveauStop[Niveau Stop] NiveauStop -- enter --> AlarmeNiveauStop[Alarme niveau Stop] AlarmeNiveauStop --> AlarmeNiveauAlarm[Alarme niveau Alarme] AlarmeNiveauAlarm -- enter --> AlarmeNiveauAlarm </pre>	<p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification. Puis avec les touches programmer le type d'alarme. Avec confirmer. Appuyer sur pour retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 12 – Unité affichage débit

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Unite[Unite] Unite --> Standard[Unit Standard] Standard -- enter --> StandardLH[Unit Standard <->] StandardLH --> LH[Unit L/h] LH -- enter --> LH </pre>	<p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification, puis appuyer sur pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (%ou fréquence selon la programmation). Appuyer sur pour confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 13 - Programmation Pause


Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Pause[Pause] Pause --> NOuvert[Pauses N.Ouvert] NOuvert -- enter --> NOuvert NOuvert --> NOuvert NOuvert --> NOuvert NOuvert --> NOuvert </pre>	<p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec les touches programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>

Menu étalonnage pH

En appuyant sur la touche CAL pendant 3 secondes on accède au menu d'étalonnage. Si l'étalonnage a été exclu lors de la programmation, ce qui suit apparaît sur l'écran :

Calibration
Off

Si l'étalonnage est actif :



Il est possible de sélectionner un mode automatique ou manuel. Dans les deux cas, il est automatiquement calibré à un pH de 7.

- Étalonnage automatique :

La valeur de la solution tampon apparaît sur l'écran. Introduisez la sonde dans la bouteille et appuyez sur la touche . Un compte à rebours 60 secondes nécessaire à l'étalonnage complet apparaîtra sur l'écran. Si la qualité d'alignement est inférieure à 50%, un message d'erreur apparaît sur l'écran et vous devez appuyer sur pour quitter l'étalonnage (la pompe sort automatiquement au bout de 4 secondes). Si la qualité est supérieure à 50%, la valeur est affichée sur l'écran et, après avoir appuyé sur la touche , la solution tampon à pH 4 ou 9 sera demandée. A ce stade, la procédure est la même que ci-dessus.

- Étalonnage manuel :


Lorsque la valeur de la solution tampon apparaît sur l'écran, introduisez la sonde dans la bouteille et appuyez sur la touche . Un compte à rebours 60 secondes nécessaire à l'étalonnage complet apparaîtra sur l'écran. Si la qualité d'alignement est inférieure à 50%, un message d'erreur apparaît sur l'écran et vous devez appuyer sur pour quitter l'étalonnage (la pompe sort automatiquement au bout de 4 secondes). Si la qualité est supérieure à 50%, la valeur est affichée sur l'écran et, après avoir appuyé sur la touche , la valeur du pH 7.00 clignote sur l'écran. Utilisez les touches pour insérer la valeur de la solution en votre possession, puis appuyez sur pour confirmer et démarrer la procédure d'étalonnage comme avant

Menu Étalonnage Potentiel Redox (O.R.P.)

En appuyant sur la touche CAL pendant 3 secondes on accède au menu d'étalonnage. Si l'étalonnage a été exclu lors de la programmation, ce qui suit apparaît sur l'écran :

Calibration
Off

Si l'étalonnage est actif :



Il est possible de sélectionner un mode automatique ou manuel.

- Étalonnage automatique :

La valeur de la solution tampon apparaît sur l'écran. Introduisez la sonde dans la bouteille et appuyez sur la touche . Un compte à rebours 60 secondes nécessaire à l'étalonnage complet apparaîtra sur l'écran. Si la qualité d'alignement est inférieure à 50%, un message d'erreur apparaît sur l'écran et vous devez appuyer sur pour quitter l'étalonnage (la pompe sort automatiquement au bout de 4 secondes). Si la qualité est supérieure à 50%, la valeur est affichée sur l'écran et on doit appuyer sur la touche pour finaliser la procédure.

- Étalonnage manuel :

La valeur de la solution tampon apparaît sur l'écran. Introduisez la sonde dans la bouteille et appuyez sur la touche . La valeur de 465 mV devait clignoter à ce moment sur l'affichage. Insérez la sonde dans votre solution et utilisez les touches pour afficher la valeur de la solution en votre possession, puis validez en appuyant sur la touche et commencez la procédure d'étalement comme avant

Alarmes


Affichage	Cause	Interruption
Message "Lev" clignotant Ex. Man Lev P100%	Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Message "Lev" et "stop" clignotant Ex. Man Lev Stop P100%	Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Ex. Parameter Error PROG to default	Erreur de communication avec l'EEPROM.	Pression de la touche  pour rétablir les paramètres de défaut.
Message "OFA" clignotant Message "Stop" clignotant Ex. High 475 mV OFA Stop P 75%	Alarme O.F.A.	Appuyez sur la touche  pour arrêter le mot clignotant « Stop ». Appuyez à nouveau sur la touche pour démarrer la pompe à nouveau.
Message "Alm" clignotant Ex. High 475 mV Alm P 75%	La lecture de la sonde est hors de la plage de la bande d'alarme réglée	Assurez-vous que le paramètre « Band d'alarme » est correctement défini dans le programme
Message "Cal" clignotant Ex. High 475 mV Cal P 75%	Alarme sonde non étalonnée	Étalonner la sonde

Pannello di controllo – KRONOS pH/ORP



	Accesso al menu di programmazione
	Durante la fase di funzionamento della pompa: premuto, visualizza ciclicamente sul display i valori programmati; premuto contemporaneamente ai pulsanti aumenta o decrementa un valore dipendente dalla modalità di funzionamento prescelta. In programmazione svolge la funzione “enter”, cioè conferma l’ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all’interno degli stessi.
	Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), disattiva la segnalazione sul display.
	Utilizzato per “uscire” dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta di salvataggio delle modifiche. In visualizzazione standard, premendo ESC per tre secondi, si entra in una funzione speciale in cui è possibile attivare la pompa ad una velocità ridotta (premendo MODE) per cambiare il tubo (è possibile arrestare il motore premendo nuovamente MODE). In questo modo di funzionamento, premendo CAL la pompa attiva il motore in senso antiorario per consentire di pulire il tubo; è possibile fermare il motore premendo nuovamente CAL. In questa visualizzazione, premendo Up e Down, è possibile regolare il contrasto del display.
	Accesso al menu di calibrazione della pompa. Se in modalità Off, il menu di calibrazione non è attivato.
	Utilizzato per scorrere i menu verso l’alto, oppure per incrementare i valori numerici da modificare. Nella modalità Batch può avviare il dosaggio.
	Utilizzato per scorrere i menu verso il basso, oppure per decrementare i valori numerici da modificare.

CONNESSIONI ELETTRICHE



Numero di terminale	Descrizione	Specifiche elettriche
1 - 2	Alimentazione	100÷240 VAC (50–60Hz)
3 ÷ 6	Non usato	Non usato
7 - 8	Uscita del relè di allarme	250VAC 8A
9 - 11	Non usato	Non usato
10 - 12	Start/Stop remoto	Contatto secco (on-off)
13 - 14	Ingresso sonda di controllo livello	Contatto secco (on-off)
15 - 16	Ingresso sonda di temperatura	Sonda di temperatura PT100
17 - 19	Non usato	Non usato
18 - 20	18 Polo -	Ingresso sonda di pH/ORP
	20 Polo +	

Menu di Programmazione Kronos pH/ORP


Premendo il tasto **prog** per più di tre secondi si accede alla programmazione. Con i tasti **+/-** potrete scorrere le voci del menu, con il tasto **mode enter** si accede alle modifiche. Di fabbrica la pompa è programmata in modalità pH. La pompa torna automaticamente nella modalità di funzionamento dopo 1 minuto di inattività. In questo caso, i dati eventualmente inseriti non vengono salvati. Con il tasto **esc** si esce dai livelli della programmazione. All'uscita dalla programmazione il display visualizza:

Exit
No Save

Exit
Save

mode enter

per confermare la scelta




Impostazione della lingua

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di selezionare la lingua. Di fabbrica, la pompa è impostata in inglese.</p> <p>Premere il tasto per accedere alla modifica, quindi usare i tasti per impostare il valore. Premere per confermare e tornare al menu principale.</p>


Paragrafo 1 – Dosaggio manuale

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa lavora in modalità costante. La portata può essere regolata manualmente premendo contemporaneamente i tasti per aumentare il valore della portata, oppure i tasti per diminuirlo.</p>




Paragrafo 2 – Dosaggio proporzionale alla misura del pH (impostazione di fabbrica)

Programmazione	Funzionamento
<p>The screenshot shows the pump configuration menu with the following parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setpoint: 7.00 pH Type Setpoint: Acido T-On: 10 sec T-Off: 10 sec Isteresi: 1.00 pH Banda allarme: 2.00 pH O.F.Allarme: 0m Risoluzione: 0.01 Calib. sonda: On Temperatura Man.: 25 °C (with sub-options for 25 °C and 77 °F) 	<p>La pompa misura e controlla il pH di una soluzione, programmando in sequenza: Setpoint, Tipo di Setpoint, Tempo On, Tempo Off, Isteresi e Banda d'allarme</p> <p>Si può inoltre programmare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) in ore, cioè un tempo oltre il quale, se il pH non arriva al Setpoint, si attiva un segnale d'allarme. - La risoluzione di misura (1 o 2 punti decimali) - Disattivazione / attivazione della procedura di calibrazione - Valore manuale della temperatura in °C (default) o °F <p>La frequenza massima può essere modificata durante il funzionamento, premendo contemporaneamente i tasti mode enter per aumentare la portata, oppure i tasti mode enter ▼ per diminuirla.</p>



Paragrafo 3 – Dosaggio Proporzionale alla misura del potenziale Redox (O.R.P.)


Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa misura e controlla il pH di una soluzione, programmando in sequenza: Setpoint, Tipo di Setpoint, Tempo On, Tempo Off, Isteresi e Banda d'allarme</p> <p>Si può inoltre programmare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) in ore, cioè un tempo oltre il quale, se il pH non arriva al Setpoint, si attiva un segnale d'allarme. - La risoluzione di misura (1 o 2 punti decimali) - Disattivazione / attivazione della procedura di calibrazione <p>La frequenza massima può essere modificata durante il funzionamento, premendo contemporaneamente i tasti per aumentare la portata, oppure i tasti per diminuirla.</p>




Paragrafo 4 – Impostazione massima portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la massima portata raggiungibile dalla pompa e la modalità programmata (% o frequenza) diventa la visualizzazione della portata nell'unità di misura standard. Premere il tasto per accedere alla modifica, quindi usare i tasti per impostare il nuovo valore.</p> <p>Premere per confermare e tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 5 – Impostazione relè d'allarme

Programmazione	Funzionamento
	<p>In assenza di situazione d'allarme può essere impostato come aperto (fabbrica) oppure chiuso.</p> <p>Premere il tasto  per accedere alla modifica, quindi usare i tasti   per impostare il nuovo valore. Premere  per confermare e tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 6 – Impostazione ritardo accensione

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette all'utente di impostare un tempo di ritardo di attivazione della pompa all' accensione della stessa. Questo ritardo ha effetto solo se la pompa viene spenta e riaccesa togliendo l'alimentazione.</p> <p>La funzione può essere disabilitata (Off - impostazione di fabbrica) oppure può essere impostata su un tempo di ritardo variabile da 1 a 60 minuti.</p> <p>Durante il tempo di ritardo, la funzione può essere disabilitata accedendo al menu e impostare il tempo su Off.</p> <p>Premere il tasto  per accedere alla modifica, quindi usare i tasti   per impostare il valore. Premere  per confermare e tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 7 – Impostazione ritardo calibrazione

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette all'utente di impostare un tempo di ritardo del funzionamento della pompa dopo la calibrazione della sonda (Redox oppure pH).</p> <p>La funzione può essere disabilitata (Off - impostazione di fabbrica) oppure può essere impostata su un tempo di ritardo variabile da 1 a 60 minuti.</p> <p>Durante il tempo di ritardo, la funzione può essere disabilitata accedendo al menu e impostare il tempo su Off.</p> <p>Premere il tasto  per accedere alla modifica, quindi usare i tasti   per impostare il valore. Premere  per confermare e tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 8 – Calibrazione portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale appare il valore memorizzato di cc a colpo. Si può calibrare in due modi diversi:</p> <p>MANUALE – inserire manualmente il valore di cc a colpo con i tasti e confermare con il tasto </p> <p>AUTOMATICA – la pompa esegue una fase di dosaggio, che viene avviata premendo il tasto . Alla fine di questa fase, inserire la quantità aspirata dalla pompa con i tasti e confermare premendo il tasto .</p> <p>Il valore inserito verrà utilizzato nei calcoli delle portate.</p>


Paragrafo 9 - Statistiche

Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale visualizza le ore di funzionamento della pompa. Premendo il tasto si può accedere alle altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q.ty (L) = quantità dosata dalla pompa espressa in litri - Power = numero di avviamimenti della pompa - Reset = usare i tasti per azzerare i contatori (YES oppure no (NO), quindi confermare premendo il tasto . <p>La pressione del tasto permette di tornare al menu principale.</p>


Paragrafo 10 - Password

Programmazione	Funzionamento
	<p>Inserendo la password, si può entrare in programmazione per vedere tutti i valori impostati. Ogni volta che si vogliono modificare questi valori sarà richiesta la password. La linea lampeggiante indica il numero modificabile. Usare il tasto per selezionare il numero (da 1 a 9), ed il tasto per selezionare il numero da modificare. Confermare premendo il tasto . Impostando “0000” (fabbrica), la password viene eliminata.</p>


Paragrafo 11 – Allarme di livello

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la pompa quando si attiva l'allarme del sensore di livello, cioè se bloccare il dosaggio (Stop), oppure se semplicemente attivare la segnalazione d'allarme senza bloccare il dosaggio.</p> <p>Premere il tasto  per accedere alla modifica, quindi usare i tasti   per impostare il tipo di allarme.</p> <p>Confermare premendo il tasto . Premere  per tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 12 – Unità di portata visualizzata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio visualizzata sul display.</p> <p>Premere il tasto  per accedere alla modifica, quindi usare i tasti   per impostare il tipo di unità di misura, scegliendo tra L/h (litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (% o frequenza, a seconda di come impostato). Premere  per confermare e tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 13 - Impostazione Pausa


Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa si può mettere in pausa tramite ingresso remoto. In fabbrica il sistema è impostato come Normalmente Aperto.</p> <p>Premere il tasto  per accedere alla modifica, quindi usare i tasti   per impostare il valore (N. APERTO oppure N. CHIUSO).</p> <p>Premere  per confermare e tornare al menu principale.</p>

Menu calibrazione pH

Premendo il tasto CAL per 3 secondi si accede al menu di calibrazione. Se la calibrazione è stata esclusa durante la programmazione, sul display appare:

Calibration
Off

Se la calibrazione è attiva:



È possibile scegliere la modalità automatica o manuale. In entrambi i casi, la calibrazione avviene automaticamente a pH 7.

- Calibrazione automatica:


Sul display appare il valore della soluzione tampone. Inserire la sonda nella bottiglia e premere il tasto . Sul display appare il conteggio alla rovescia dei 60 secondi necessari a completare la calibrazione. Se la qualità dell'allineamento è inferiore al 50% sul display viene visualizzato un errore e si deve premere per uscire dalla calibrazione (dopo 4 secondi la pompa esce automaticamente). Se la qualità è superiore al 50%, il valore viene visualizzato sul display e premendo il tasto viene richiesta la soluzione tampone a pH 4 o 9. A questo punto la procedura è uguale alla precedente.

- Calibrazione manuale:


Quando sul display appare il valore della soluzione tampone, inserire la sonda nella bottiglia e premere il tasto . Sul display appare il conteggio alla rovescia dei 60 secondi necessari a completare la calibrazione. Se la qualità dell'allineamento è inferiore al 50% sul display viene visualizzato un errore e si deve premere per uscire dalla calibrazione (dopo 4 secondi la pompa esce automaticamente). Se la qualità è superiore al 50%, il valore viene visualizzato sul display e, premendo il tasto , sul display lampeggia il valore di pH 7.00. Usare i tasti per inserire il valore della soluzione in vostro possesso, quindi premere il tasto per confermare ed avviare la procedura di calibrazione come in precedenza.

Menu calibrazione Potenziale Redox (O.R.P.)

Premendo il tasto CAL per 3 secondi si accede al menu di calibrazione. Se la calibrazione è stata esclusa durante la programmazione, sul display appare:



Se la calibrazione è attiva:



È possibile scegliere la modalità automatica o manuale.

- Calibrazione automatica:

Sul display appare il valore della soluzione tampone. Inserire la sonda nella bottiglia e premere il tasto . Sul display appare il conteggio alla rovescia dei 60 secondi necessari a completare la calibrazione. Se la qualità dell'allineamento è inferiore al 50% sul display viene visualizzato un errore e si deve premere per uscire dalla calibrazione (dopo 4 secondi la pompa esce automaticamente). Se la qualità è superiore al 50%, il valore viene visualizzato sul display e premendo il tasto viene completata la procedura.

- Calibrazione manuale:

Sul display appare il valore della soluzione tampone. Inserire la sonda nella bottiglia e premere il tasto . Sul display lampeggia il valore di 465 mV. Inserire la sonda nella vostra soluzione ed usare i tasti per visualizzare il valore della soluzione in vostro possesso, quindi premere il tasto per confermare ed avviare la procedura di calibrazione come in precedenza.

Allarmi

Visualizzazione	Causa	Interruzione				
Scritta "Lev" lampeggiante I.e. <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Allarme fine di livello, senza interruzione del funzionamento della pompa	Ripristinare il livello del liquido.
Man						
Lev	P100%					
Scritta "Lev" e "Stop" lampeggiante I.e. <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev Stop	P100%	Allarme fine di livello, con interruzione del funzionamento della pompa	Ripristinare il livello del liquido.
Man						
Lev Stop	P100%					
I.e. <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td><td>PROG</td></tr><tr><td></td><td>to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG		to default	Errore di comunicazione con la eeprom.	Premere il tasto  per ripristinare i parametri di fabbrica.
Parameter Error	PROG					
	to default					
Scritta "OFA" lampeggiante Scritta "stop" lampeggiante I.e. <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV OFA</td></tr><tr><td>Stop</td><td>P 75%</td></tr></table>	High	475 mV OFA	Stop	P 75%	Allarme O.F.A.	Premere il tasto  per fermare il lampeggio della scritta "Stop". Premere nuovamente il tasto per riavviare la pompa.
High	475 mV OFA					
Stop	P 75%					
Scritta "Alm" lampeggiante I.e. <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Alm</td></tr><tr><td></td><td>P 75%</td></tr></table>	High	475 mV Alm		P 75%	Il valore letto dalla sonda è fuori dall'intervallo della banda d'allarme impostata	Accertarsi che il parametro "Banda Allarme " sia impostato correttamente in programmazione.
High	475 mV Alm					
	P 75%					
Scritta "Cal" lampeggiante I.e. <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Cal</td></tr><tr><td></td><td>P 75%</td></tr></table>	High	475 mV Cal		P 75%	Allarme sonda non calibrata	Calibrare la sonda
High	475 mV Cal					
	P 75%					